

长管呼吸器 徐州呼吸器 爱易迪逃生呼吸器

产品名称	长管呼吸器 徐州呼吸器 爱易迪逃生呼吸器
公司名称	江苏爱易迪医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区
联系电话	18662191327 18662191327

产品详情

正压式空气呼吸器主要用于下列环境中进行灭火或抢险救援时使用。1.有毒，有害气体环境2.烟雾，粉尘环境3.空气中悬浮有害物质污染物4.空气氧气含量较低，人不能正常呼吸5.消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。6.用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山

正压式空气呼吸器使用方法佩戴使用1.佩戴时，先将快速接头断开（以防在佩戴时损坏罩），然后将背托在人体背部（空气瓶开关在下方），根据身材调节好肩带、腰带并系紧，以合身、牢靠、舒适为宜。2.把罩上的长系带套在脖子上，使用前罩置于胸前，以便随吮佩戴，然后将快速接头接好。3.将供给阀的转换开关置于关闭位置，打开空气瓶开关。4.戴好罩（可不用系带）进行2~3次深呼吸，应感觉舒畅。屏气或呼气时，供给阀应停止供气，无“丝丝”的响声。用手按压供给阀的杠杆，检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时，将罩系带收紧，收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。5.撤离现场到达安全处所后，将罩系带卡子松开，摘下罩。6.关闭气瓶开关，打开供给阀，拔开快速接头，从身上卸下呼吸器。

一、使用前的检查、准备工作

- 1.打开空气呼吸器气瓶开关，气瓶内的储存压力一般为28~30MPa，随着管路、减压系统中压力的上升，会听到余压报警器报警。
- 2.关闭气瓶阀，观察压力表的读数变化，在5 min内，压力表读数下降应不超过2MPa，表明供气管系高压气密性好。否则，应检查各接头部位的气密性。
- 3.通过供给阀的杠杆，轻轻按动供给阀膜片组，使管路中的空气缓慢的排出，当压力下降至4~6MPa时，余压报警器应发出报警声音，并且连续响到压力表指示值接近零时。否则，就要重新校验报警器。
- 4.压力表有无损坏，它的连接是否牢固。

5.中压导管是否老化，有无裂痕，有无漏气处，它和供给阀、快速接头、减压器的连接是否牢固，有无损坏。

6.供给阀的动作是否灵活，是否缺件，它和中压导管的连接是否牢固，是否损坏。供给阀和呼气阀是否匹配。带上呼气器，打开气瓶开关，按压供给阀杠杆使其处于工作状态。在吸气时，供给阀应供气，徐州呼吸器，有明显的“滋滋”响声。在呼气或屏气时，供给阀停止供气，长管呼吸器，没有“滋滋”响声，说明匹配良好。如果在呼气或屏气时供给阀仍然供气，可以听到“滋滋”声，说明不匹配，应校验正型式空气呼气阀的通气阻力，或调换罩，使其达到匹配要求。

7.检查罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好，正压式呼吸器，有无缺件和供给阀的连接位置是否正确，连接是否牢固。罩的镜片及其他部分要清洁、明亮和无污物。检查罩与面部贴合是否良好并气密，方法是：关闭空气瓶开关，深吸数次，将空气呼吸器管路系统的余留气体吸尽。罩内保持负压，在大气压作用下罩应向人体面部移动，感觉呼吸困难，证明罩和呼气阀有良好的气密性。

8.空气瓶的固定是否牢固，它和减压器连接是否牢固、气密。背带、腰带是否完好，有无断裂处等。

长管呼吸器-徐州呼吸器-爱易迪逃生呼吸器由江苏爱易迪医疗器械有限公司提供。江苏爱易迪医疗器械有限公司位于江苏省苏州市相城区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前爱易迪在医疗器械制造设备中享有良好的声誉。爱易迪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。爱易迪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。