

# 盐雾测试仪，盐雾测试，盐雾腐蚀试验机，盐雾试验

产品名称	盐雾测试仪，盐雾测试，盐雾腐蚀试验机，盐雾试验
公司名称	上海精焯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精焯 型号:JK 工作室尺寸:600*450*400 ( mm )
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄10号235室
联系电话	021-59161878

## 产品详情

品牌	精焯	型号	JK
工作室尺寸	600*450*400 ( mm )	温度范围	35-55 ( )
温度波动度	1 ( )	温度均匀度	2 ( % )
腐蚀物沉降量	1-2 ( mL/80Cm <sup>2</sup> . h )		

### 国内领先台湾技术,专业制造!

特点：一:机体材质:1:5mm进口灰白p.v.c板2:支物架:φ 10.0mm钢化玻璃棒耐腐蚀。塑钢v形架与玻璃棒置物，确保试物成30度斜角。3:机体支架:secc槽钢加角铁喷漆.四轮滑行.可推着走(限120或120以上机型)。4:压力桶采用2.0mmsus201不锈钢板无缝焊接。6:发热采用钛管.使用寿命长,耐腐蚀程度高.7:机盖采用5mm进口透明亚克力板制作.做工精细,外形美观,透明度高二:机体规格(jk-60a):内箱尺寸:600\*450\*400(l\*m\*h)外箱尺寸:710\*560\*560(l\*m\*h)三:控制系统：1.dhc温度控制器，数字显示pid自动演算，ssr输出，高稳定性白金测温探头。盐雾试验时温度误为±1。2.压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，实验室湿度达到95%以上，符合国家标准。四：计时系统：采用高精度多功能计时器，试验时间可设定多功能化，可设定0.001s—999.9h.带停电记忆功能，来电后照停电前时间继续工作，直至产品完成要求时间，避免停电后实验重做。五：补水系统：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断，满足客人多元化环境要求。(自动补水只需接入自来水管即可)六：加热方式：盐雾实验时采用蒸汽直接加热方式，升温速度快，温度分布均匀,减短待机时间。七：控制方式:五键式标准型操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯。五键式操作为一个电源开关、一个操作开关、喷雾开关、计时开关、及除雾开关。实验时打开电源开关仪器自动加水,加水完成后打开操作开关.设定好实验温度,仪器自动加温,打开喷雾开关仪器喷雾开始，打开计时，设定时间，实验时间完成后结束.内置手动除雾功能.可在实验过程中摆放或查看产品除去实验积存盐雾。八：安全保护装置：1.附双重超温保护，在出现温控表故障或加热系统故障时可自动切断加热电源。避免温度过高损坏仪器。2.双重低水位保护，防止实验室及压力桶发热管干烧损坏。3.附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件.出现任何一个低水位,机器报警器开启,并蜂鸣提示!便于不在机器旁边能及时发现!九：计量筒：采用内置式雾量收集筒两个(jk-60型一个)。比传统的外置式相比更不易碰坏。十:喷嘴:精密型

石英玻璃喷嘴.保证使用4000个小时不结晶.喷雾塔附锥形分散器,具有导向雾气、调节节雾量、及均匀落雾等功能。十一:密封方式:内外箱体连接密封槽,采用水密封.防止盐雾外泄.十二:控制面板及电器配件:温控器(dhc)两个压力表(台湾)一个指示灯(台湾)六个计时器(omron)一个积时器(安良)一个控制开关(台湾)五个ssr(台湾阳明)两个继电器(日本欧姆龙)三个感温线(台湾神捷)两条调压阀(airtac)两个电磁阀(airtac)四个水位器(台湾翔阳)四个发热管(钛管)两条ego一个十三:附件说明:v型支物架四条(60型)o型支物棒8条(60型)氯化钠两瓶5000ml量杯一个ph试纸两包50ml量筒一个(60型)十四:温度范围:1:实验室温度:35—50(可任意设定)2:压力桶温度:47—63(可任意设定)十五:升温速度:1:实验室,常温—35约35分钟2:压力桶,常温—47约15分钟十六:温度精度:±1十七:本机适用于中性盐雾试验(nss)及腐蚀实验(aass、cass)。·使用标准:cns3627、3885、4159、7669、8886、jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso 3768、3769、3770、astm b-117、b-268、gb-t2423、gjb 150.内置功能:盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。

依据标准	jk-60a	jk-90a	jk-120a	jk-160a	jk-200a	
试验室内箱尺寸 (长x宽x高cm)	60x45x40	90x60x50	120x100x50	160x100x50	200x120x60	
试验室外箱尺寸 (长x宽x高cm)	107x60x118	141x88x128	190x130x140	230x130x140	270x150x150	
实验室温度						nss acss 35 ± 1 /cass
压力桶温度						nss acss 47 ± 1 /cass
盐水温度						35 ± 1
实验室容量	108l	270l	600l	800l	1440l	
盐水箱容量	15l	25l	40l	40l	40l	
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl <sub>2</sub> ·2h <sub>2</sub> o)						
压缩空气压力1.00 ± 0.01kgf/cm <sup>2</sup>						
喷雾量1.0~2.0ml/80cm <sup>2</sup> /h						
实验室相对湿度85%以上						
喷雾方式 连续式喷雾 可程式喷雾(包括连续式喷雾与间断式喷雾)						
电源	ac220v1 10a	ac220v1 15a	ac220v1 30a	ac220v1 30a	ac220v1 30a	ac