

小型医疗污水处理设备HYCY系列

产品名称	小型医疗污水处理设备HYCY系列
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYCY-400 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

产品详情

小型医疗污水处理设备HYCY系列

型号：HYCY-520/HYCY-520/HYCY-400/HYCY-450/HYCY-600+HYCY-600 HYCY-A+/HYCY-A HYCY-

B+/HYCY-B 臭氧老控制屏WATER TREATMENT-V6L,新屏型号HYHB-HYKZ-C6 HYHB-HYKZ-C8

实验室污水处理设备型号HYSYS-500L/D HYSYS-1000L/D HYSYS-1T/D HYSYS-2T/D HYSYS-3T/D

HYYTH-10 HYSY-A+

1200臭氧HYYTH-A/A+ HYYTH-Q+/Q HYYTH-M+/Q老屏型号WATER TREATMENT-

V9L，新屏型号HYHB-HYKZ-C7

二氧化氯投加器新屏型号：二氧化氯微电脑控制仪HYKZ-C1

处理标准

生活水平的提高，人们对健康越来越重视，从而带动了医院的蓬勃发展，一些小型医疗单位如牙科、

门诊其地理位置不仅局限于建筑物的地层，同时也在向高层写字楼、商业楼和百货楼内发展。污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。由于医院污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，所以国家制定了《医院污水排放标准》，要求诊所和医院医疗的污水必须经消毒处理后才能排至市政管网。

因污水处理装置受面积影响，污水处理设备需有占地面积小、无噪音、外形美观、处理效果好、全自动运行、投资少、完全达标等优点。本公司特推出几款常用型号供大家参考，如需更多型号样式可来电咨询免费为您设计污水处理方案。

小型医疗污水处理设备HYCY系列性能参数、功能型号

序号	名称	参数
1	型号	HYCY-520+（新型）
2	消毒机理	臭氧/3o2=2o3
3	zui大流量	1m3/d
4	适用规模	3张牙椅
5	设备尺寸	450*500m*600Hm
6	设备额定功率	0.37kw
7	工作电源	AC220V/Hz
8	臭氧量	2g/h
9	起源类型	空气
10	控制方式	手动/自动控制
11	工作介质	污水/臭氧混合气
12	设备主要功能	降低病原微生物浓度
13	设备净重	25kg
14	设备主要材质组成	碳钢喷塑、PE 《水处理用臭氧发生器》（CJ/T322-2010）
15	执行标准	《污水处理设备通用技术条件》（JB-T8938-1999） 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-20050）

处理标准

- 1、国家医疗机构污水排放标准（GB18466-2005）
- 2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
- 3、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）
- 4、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ18-86）
- 5、《城镇污水处理站附属建筑和附属设备设计标准》

- 6、《给水排水工程结构设计规范》
- 7、《给水排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141—90）
- 8、《城市区域环境噪声标准》（GB3096—96）
- 9、《给排水工程概预算与经济评价手册》

设备特点

- 1、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底
- 2、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 3、外表美观、结构紧凑、便于移动
- 4、系统处理效果稳定可靠
- 5、占地面积小、安装方便
- 6、自动运行、操作简单
- 7、可间歇运行

产品组成及名称

本污水处理装置主要由污水自动提升系统、臭氧氧化消毒系统和集成式中央控制系统组成。

设备内置污水自动提升系统，设备运行时，诊疗污水产生后即进入自吸式提升器，由其将污水由低处排入消毒反应器（黄色PE材质）内。臭氧氧化系统核心部件为我公司配套专用臭氧制备机，该臭氧制备机以空气为原料，具有效率高，无需高纯氧的特点。其杀菌机理为：利用臭氧较高的氧化还原电位破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统，从而使细菌和病毒迅速灭活。污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后达标排放。

本产品配设的集成式中央控制系统，具有良好的人机操作界面，可实现自动、手动运行。在自动运行状态下，消毒系统和污水提升系统可实现无缝衔接，同步运行，实现进水和氧化反应的连续运行。日常条件下，可通过设备配套遥控器上键方便的实现设备的运行和停止操作，而无需前往设备放置处，高效，便捷省力。在特殊情况下，可选用手动控制模式，实现进水和消毒的分步操作。

安装须知

- 1、安装设备前，首先应熟悉设备结构，根据我公司安装指导进行安装，要按厂家要求核实好基础（若有

)、设备进、出水管口方位及各附件的对接位置。

2先打开包装箱，把设备移出箱体，再进行现场就位安装，没有包装的设备，可直接就位进行安装。

3、按产品机柜标示的进水口、出水口、取样口对设备进行管道、管件的安装。

4、本设备配备分离式直插电源线。用户只需将电源线一端接到设备电源接口，另一端接至交流电源，即可完成设备上电操作。

5、本设备配套遥控器已经与设备中控系统配对衔接，用户无需自行设置即可无障碍使用。

6、如排水管道低于进水管，应通过管道调节或降低设备高度后连接，确保接口连接严密。

应用范围

牙科 皮肤病医院 疾病医院医学检验所 健康管理中心 小型诊所 村镇卫生所
卫生所 康复中心 内分泌代谢医院 哮喘病医院 糖尿病医院 血液血管病医院
口腔门诊 心血管医院 烧伤病医院 医疗废物处理中心 冠心病医院 邮电医院
村镇卫生院 五官科整形科 结核医院 医疗卫生单位 眼病防治中心 工人医院
医疗服务中心 乡镇卫生院 美容医疗美容外科 整形外科 仁爱医院 老年医院
美容院美体中心 齿科医院 交通医院 肝胆医院 肺科医院 血管医院协和医院
中心血站血液中心 整形外科 美容医疗 职工医院 铁路医院 机关医院研究所
美年大健康体检中心 手术室 化验室 养老中心老年公寓 妇婴医院 骨伤医院
城镇医疗卫生服务中心 脑科牙防所 中心医院 地段医院 防护医院 眼科医院
社区门诊研究所疾控中心 老年护理医院 卫生服务中心 公费医院 慈善医院
儿童医院妇产医院男子医院 中医院推拿医院 附属医院 小型医院 妇幼医院
女子医院铁路医院社区卫生所 甲级大型医院 小型诊所 肿瘤医院 泌尿外科
眼科街道医院甲级医院宠物医院 五官科医院 美容医院 乡镇医院 社区门诊
手术室专科医院养老中心检验中心 综合医院 社区医院 肛肠医院 整形医院

公司售后服务：产品售后服务 我公司负责从设备制造到整台设备的交付使用，在设备生产和交付使用期
内，由我公司负责设备的现场安装调试。 我公司保证设备在进行安装、调试和运行等过程中损坏的或有

缺陷的合同组件或零、部件可方便地得到修理和更换。设备在使用期间，凡发生质量问题，我公司均能够及时提供业主的技术服务要求，在期内，业主发出通知后，我公司及时地提供维修服务，免费修理或修理更换损坏的零、部件，以保证设备正常运行。

小型医疗污水处理设备HYCY系列