

正压式空气呼吸器价格 呼吸器 优期丰

产品名称	正压式空气呼吸器价格 呼吸器 优期丰
公司名称	优期丰供应链（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市太平北路107号仓隆酒店三楼
联系电话	18930828490 18930828490

产品详情

呼吸器用前检查，正压式空气呼吸器价格，1.打开空气瓶开关，气瓶内的储存压力一般为25到30MPa，随着管路、减压系统中压力的上升，会听到余压报警器报警。2.关闭气瓶阀，观察压力表的读数变化，在5 min内，压力表读数下降应不超过2MPa，表明供管系高压气密性好。否则，应检查各接头部位的气密性。3.通过供给阀的杠杆，轻轻按动供给阀膜片组，使管路中的空气缓慢的排出，当压力下降至4~6MPa时，余压报警器应发出报警声音，并且连续响到压力表指示值接近零时。否则，就要重新校验报警器。4.压力表有无损坏，它的连接是否牢固。5.中压导管是否老化，有无裂痕，有无漏气处，它和供给阀、快速接头、减压器的连接是否牢固，有无损坏。6.供给阀的动作是否灵活，是否缺件，它和中压导管的连接是否牢固，是否损坏。供给阀和呼气阀是否匹配。带上呼气器，打开气瓶开关，按压供给阀杠杆使其处于工作状态。在吸气时，供给阀应供气，有明显的“ 滋滋 ” 响声。在呼气或屏气时，供给阀停止供气，没有“ 滋滋 ” 响声，说明匹配良好。如果在呼气或屏气时供给阀仍然供气，可以听到“ 滋滋 ” 声，说明不匹配，应校验正型式空气呼气阀的通气阻力，或调换面罩，使其达到匹配要求。7.检查面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好，有无缺件和供给阀的连接位置是否正确，空气呼吸器批发，连接是否牢固。面罩的镜片及其他部分要清洁、明亮和无污物。检查面罩与面部贴合是否良好并气密，方法是：关闭空气瓶开关，深吸数次，将空气呼吸器管路系统的余留气体吸尽。面罩内保持负压，在大气压作用下面罩应向人体面部移动，感觉呼吸困难，证明面罩和呼气阀有良好的气密性。8.检查空气瓶和减压器的连接是否牢固、气密型是否良好。背带、腰带是否完好，有无断裂处等。

氧气呼吸器是重要的隔绝式呼吸用品，可以自提供氧气在无氧或低氧环境下作业。氧气呼吸器中有一个重要的组成部分，就是清净罐。清净罐中填充氢氧化钙，可以使人呼出的废气中的二氧化碳与氢氧化钙发生反应，产生碳酸钙沉淀、水和氧气。生成的氧气会继续同高压氧气瓶吸，实现了循环利用。由此，可以看出清净罐的吸收剂很重要。

氧气呼吸器要佩戴使用，必须装填吸收剂。在同一劳动强度下，吸收剂装填量的多少觉得清净罐有效使用时间的长短。在实际的工作中，有的用户装填吸收剂的量不足，只占罐体积的2/3、1/2，甚至是1/3不等。这都是不正确的填装，会影响氧气呼吸器的正确使用。对于吸收剂，在装罐前要过筛，出去粉碎末，以减小呼气阻力。

氧气呼吸器清净罐中的吸收剂，若长时间备而不用，会逐月地减少分量，因为二氧化碳吸收剂有严格的要求，二氧化碳吸收率不低于30%，二氧化碳含量不大于4%，水分保持在15%~21%之间，长时间不用可能会导致上述指标不符合要求。

空气净化呼吸器应该坚持每天清洗和消毒，不论是纱布口罩还是空气过滤面罩都可以用加热的办法进行消毒。具体做法是：1.清洗。先用温水和肥皂轻轻地揉搓纱布口罩，碗形面罩可以用软刷蘸洗涤剂轻轻刷净，然后用清水洗干净。请注意，呼吸器，千万不要用力揉搓，因为如果纱布的经纬间隙过大就失去了防阻飞沫的作用。2.消毒。将洗净的口罩放在2%的溶液中浸泡30分钟或在开水里煮20分钟或放在蒸锅里蒸15分钟，然后晾干备用。这种方法适用于纱布口罩和碗形面罩。3.检查。再次使用前，应该仔细检查口罩和面罩是否仍然完好，对于纱布口罩和面罩都可以采取透光检查法，即拿到灯前照看，看看有没有明显的光点，中间部分与边缘部分透光率是不是一致，如果有疑问就要更换新的。不论怎样，面罩和口罩在清洗3至7次以后一般就要更新，质量特别好的口罩可以清洗10次。活性炭吸附式口罩要注意定期更换活性炭夹层，空气呼吸器价格，如果活性炭夹层是不可更换的，用过7至14天就要更换，这种口罩是不能清洗后再重复使用的。

正压式空气呼吸器价格-呼吸器-优期丰由优期丰供应链（苏州）有限公司提供。优期丰供应链（苏州）有限公司是一家从事“个人防护装备以及物料搬运设备，工具耗材，存储包装，消防安全”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“优期丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使优期丰供应链在安全、防护用品加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！