

FLEXBAR reprotubber 16129

产品名称	FLEXBAR reprotubber 16129
公司名称	成都准石贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:16129 品牌:flexbar
公司地址	成都市青羊区瑞南街33号11幢3单元4楼1号
联系电话	86-2881703462 13880725487

产品详情

型号	16129	品牌	flexbar
粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他	有效物质	60 (%)
剪切强度	105 (MPa)	规格尺寸	100 (mm)
保质期	24 (个月)	执行标准	flexbar16130/16131
CAS	68855-54-9		

特别声明：

以下信息未经我司许可，不得转载！

flexbar reprotubber® 计量级复制材料，可以快速克隆任何零件的任何部位。

*全球唯一独特的计量级橡胶，几分钟内完全自我硬化

*近乎完美的复制任何内部或者外部尺寸特征及形状

*绝对无毒，宜用，比rtv 硅胶快100倍

*远比其他所有rtv类硅胶产品精确，reprotubber是计量级材料。

*无需任何脱模剂

*光学比对测量仪器的绝佳选择,可轻易使用电工刀切出横截面。

*reporubber putty可耐600 ° f(315 ° c)甚至更高的高温。

*美国家喻户晓flexbar品牌，制造企业必备日常检测材料

本产品根据黏稠度分为putty（泥状）和thin pour（稀状）两种型号，putty（泥状）具体性能如下：

混合时间：30-45秒

操作时间：2分钟

硬化时间（室温）：6分钟

永久变形：0.3%最大

尺寸稳定性：少于0.25%

撕破强度：105 磅每平方英寸

延伸率：6.3%致断裂

硬度（shore a-2）：50（硬化7分钟后）

温度稳定性：60摄氏度下1周

复制细节：卓越

使用方法：

在催化剂罐（白色）和基料罐（蓝色）内取等量材料揉成两个球，然后像揉橡皮泥一样将两个球揉到一起，揉到颜色均匀即可。极好的复制外部形状，简单的将揉好的球覆盖到待复制部位，用手指压平，等待8-10分钟即可完全硬化。加上前期的操作时间，从最开始到结束你总共只需要14分钟。你也可以复制出内部及槽等部位，但是在上面需要加一些压力。

货号：161301 3/4磅标准装

161317磅经济装