

实验室废水处理设备专用

产品名称	实验室废水处理设备专用
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	46000.00/台
规格参数	乐斌环保:定制 定制:达标排放 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

实验室废水处理设备专用

疾控中心实验室废水设备是疾控中心处理废水废液的专用设备。疾控中心是应对大型传染病，有害病毒的有力机构，很多对病毒疫苗的研究，都是在疾控中心完成的，如19年来势汹汹的，其疫苗也是在疾控中心研发出来的。可以说，疾控中心实验室废水设备是疾控中心必不可少的一款设备。疾控中心实验室废水设备组成疾控中心实验室废水设备是由调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池组成。各环节作用如下所示：1. 调节池原水进入调节池，调节池的作用是均质均量、沉淀、混合、中和等。调节原水中的PH值、水温。沉淀原水中的悬浮杂质。2. 接触氧化池原水经调节池后，水流至接触池进行再生化处理。接触池的氧化时间可持续6小时。氧化池里的填料一般为半软性填料。可以防止生物膜生长后纤维结成球状，保证调节池不堵塞。3. 沉淀池原水经氧化池生化后，污水就会流向斜板沉淀池。沉淀池利用异向流原理，泥水分离速度快、水流稳定、分离效果好，比起平流式的沉淀池，斜板沉淀池的泥水分离速度和表面水利负荷都要高的多，差不多是平流式沉淀池的2倍。4. 消毒池消毒池采用臭氧消毒，接触时间12分钟以上。

实验室废水处理设备启动操作方法：（1）合上电源开关此时绿色电源指示灯亮；（2）按下水泵按钮，对应的指示灯亮，水泵开始工作。（3）确定“水泵运行指示灯”亮后按下臭氧、风机按钮，对应的指示灯亮，臭氧、风机开始工作，输送臭氧。（4）需要停机时，按一下水泵按钮、臭氧按钮任一按钮，设备停止工作。（5）拉下电源开关，操作过程结束。

注意：储水箱储存水必须达到一定的水位，设备方能启动