

## 连续投料式粉碎机 磨中药的小型设备 粉中药机

产品名称	连续投料式粉碎机 磨中药的小型设备 粉中药机
公司名称	青州市益康中药机械配件厂
价格	2300.00/台
规格参数	主轴转速:2840r/min 产量:5-30kg/h 成品细度:60-200目
公司地址	青州市黄楼街道办事处赵庄村
联系电话	13854461008 15615864158

### 产品详情

机器具有体积小，造型美观，特殊构架，运转无震动，性能稳定，操作简单，卫生洁净，粉碎机价格低，细度准确可调，药物损耗低，与药物接触部分不锈钢制作，符合卫生标准，除细粉外，还可以煎汤剂用的粗颗粒饮片，对中西药物、珍珠化工原料、食品原料、矿物、土壤、粮食、煤炭、实验原料有理想的粉碎效果。是粉碎脆性物料的可先机型。诊所，门诊部、小型医院、专科医院、医院药房、药店、研究所、实验室、试制室、大中专院校、科研单位、商场、家庭粉碎的理想设备。

#### 技术参数：

电机功率：2200W

电压：220V

主轴转速：2840r/min

成品细度：60-200目

生产能力：5-30kg/h

重量：35kg

筛网：有筛网

## 粉碎机注意事项：

- 1、检查粉碎腔内是否有异物（开机前料仓为空），接通电源。
- 2、拧紧上盖和粉碎腔的蝶形螺帽。
- 3、启动电机，空机转动1-2分钟，然后从进料盘中渐渐喂入所打物料，喂料不宜过快过多。
- 4、如遇物料卡住，电机不转，请关闭，以免电机烧毁，待清除所卡物料后，继续使用。
- 5、本机在使用过程中严禁打开上盖和用手伸入粉碎腔内。
- 6、本机系干式粉碎机，不宜粉碎潮湿物和油腻物。
- 7、请用户根据所需更换不同筛网。
- 8、本机采用过热保护器，如电机负载过大，会自动停机，如继续操作，请重新按下保护器。
- 9、在本机工作过程中，电流不得大于15安培。