

批发供应流水式中药粉碎机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 批发供应流水式中药粉碎机 |
| 公司名称 | 温岭市奥力中药机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:奥力药械 适用范围:家用.药店.诊所.医院 产品别名:流水式中药粉碎机 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温岭市 温岭市怡园路52号 |
| 联系电话 | 86-0576-6103090 13957690382 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------|------|--------------------|
| 品牌 | 奥力药械 | 适用范围 | 家用.药店.诊所.医院 |
| 产品别名 | 流水式中药粉碎机 | 型号 | AK-12A |
| 单次产量 | 6-20 (kg/h) | 粉碎细度 | 60 120 180 (目) |
| 电压 | 220 (V/Hz) | 转速 | 2840 (r/min) |
| 重量 | 25 (kg) | 体积 | 500x170x550 (mm) |
| 电机功率 | 1500 (W) | | |

流水式中药粉碎机详细介绍：一、注意事项：

- 1、检查粉碎腔内是否有异物（开机前必须为空），接通电源。
- 2、拧紧上盖和粉碎腔的蝶形螺帽。
- 3、启动电机，空机转动1-2分钟，然后从进料盘中渐渐喂入所打物料，喂料不宜过快过多。
- 4、如遇物料卡住，电机不转，请立即关闭，以免电机烧毁，待清除所卡物料后，可继续使用。
- 5、本机在使用过程中严禁打开上盖和用手伸入粉碎腔内。
- 6、本机系干式粉碎机，不宜粉碎潮湿物和油腻物。
- 7、请用户根据所需更换不同筛网。
- 8、本机采用过热保护器，如电机负载过大，会自动停机，如继续操作，请重新按下保护器。
- 9、在本机工作过程中，电流不得大于15安培。

售后服务保修一年(非正确使用而致使产品损坏,烧坏,不属保修之列)保修期内运费各自出.

关于运费1.江浙沪地区快递费一律只收10元,只限圆通快递,如圆通快递不到的地区,需要指定快递的客户需要和本店客服联系,邮费按实收取.2.外省客户本店推荐佳吉快运和天地华宇货运发货,都可以在网上查询货物跟踪,是比较好的物流公司.一般地区运费30-50元不等,具体可向卖家咨询,货物一般5-10天到达,但需要客户自己上门提货.3.平邮:一般不推荐平邮.理由:a.时间慢,7-30天不等;b.不能即时查询;c.货物安全性差.江浙沪直接选平邮发快递