

医用钢质门 钢质门 摩恩科门业

产品名称	医用钢质门 钢质门 摩恩科门业
公司名称	山东摩恩科门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区祝甸北路8号院
联系电话	18340081152

产品详情

您知道门安装时的注意事项吗

门行业有句话叫“三分产品，七分安装”。意思是指门安装的重要性。现在很多门厂家为了让安装更加省时省力，有很多工序已在出厂时解决。但还是会有安装问题的出现，豪森近期总结出了在安装时容易出现的问题来供安装人员参考。

货物搬卸

因门每个项目的使用量都较大，洞口预留都不完全一样，每扇门做出来的尺寸也不完全一样，所以在出厂时的包装上都会有根据现场洞口对应的编号，在安装前一定要对号入座，以免出现尺寸不合适的情况。搬运门的时候尽量避免划伤或者碰伤门框和门扇，放置门框门扇时也需平稳的将其放置在不受阳光直射但又空气流通的室内水平地面上。记住将门框门扇斜靠放置，易损坏门框和门扇的。

合页安装

合页是门、扇安装中隐藏在门、扇与框之间的小部件，却是门扇开合重yao的连接件。门合页的安装位置分别在距门的上、下转角四分之一处，以保证受力均匀。

防潮处理

门安装要观察墙体是否干燥或潮湿。如果墙面太湿(适度大于25%)的话，我们要在墙体上做好防潮措施，比如用防水胶或者是泡沫纸弄一个隔离层。避免潮气渗透到门套内部。

发泡剂的使用

门的门套和墙体是靠发泡剂来连接，发泡剂属于液态固体胶，含有一定的水分。在打上发泡剂以后一定要等到发泡剂完全干透以后再进行下一道工序。避免打上发泡剂时，因为发泡剂的干燥发胀作用而损坏门框。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东摩恩科门业有限公司

医院门量尺技巧

医院门在每个医院的用量都比较大，出错率也相对较高，有效的降低出错率可以使工程进展更加的顺利而且还大大降低成本，减少出错率须要每个工序的共同努力来完成，那么关键的就是尺寸的测量。

医院门量尺也十分讲究，摩恩卡厂家都是每套门每天门的测量，而且每一层的每套门都编上序号，比如说一楼一共有30套门，那我们量尺人员就会在洞口从1到30标注好数字，把每套门的尺寸都记录下来传到生产车间，在车间生产好的门底端和外包装上也同样编上数字，钢质门，和工地洞口编号对应起来。在安装的时候就可以对号按门，这样做虽然占用时间和人工，但可以减少出错率，且尺寸也合体。

自动门出现伪故障

不一定是感应系统有问题，还有那些原因呢？一起来看看摩恩科门业的技术人员怎么说。种伪故障现象：自动门门扇无论是否有人经过，它都会自己不停进行开启或者关闭运作。可能有活动物体进入感应探测器的感应范围，如行人、车辆、彩旗甚至晃动的树影可能感应探头的探测范围调的太向下，当门扇即将关闭时，探头又感应到了活动门扇，探测感应装置误认为有活动物体通过，以致门扇再次开启;可能固定感应探头的上梁板有抖动现象，从而使探头随之抖动，造成门扇不停开关。

第二种伪故障现象自动门门扇在运行时声音很大，此类故障大部分出现在已使用较长时间的自动门上。门扇吊具的走轮因长时间运行有一定磨损，如出现的只是轻微磨损的情况，可以对轨道和走轮进行一次清洗，也可以给走轮的轴承加一点润滑油，安装钢质门，但是不能给轨道和塑性走轮上注油，医用钢质门，因为注油后易吸灰尘，防火门钢质，会使走轮损坏的更快;部分金属连接件有松动现象，只需重新加固即可;活动门扇与固定门扇有磨擦现象而出现噪音;下部导向系统的损坏，也会造成声音大的现象，如是，需更换;上梁在初始施工时没有做好，或与上部吊顶产生了共鸣现象。

医用钢质门-钢质门-摩恩科门业由山东摩恩科门业有限公司提供。医用钢质门-钢质门-摩恩科门业是山东摩恩科门业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。