

实验室搪瓷反应釜 小型搪瓷釜 搪玻璃搅拌罐 搪瓷蒸馏罐

产品名称	实验室搪瓷反应釜 小型搪瓷釜 搪玻璃搅拌罐 搪瓷蒸馏罐
公司名称	靖江市永固化工设备经销部
价格	45000.00/台
规格参数	江苏省靖江市:5L 江苏省靖江市:10L 江苏省靖江市:20L
公司地址	江苏省靖江市生祠镇
联系电话	052384361978 13228784999

产品详情

1、搪玻璃性能 我厂生产的搪玻璃设备是用目前国内最先进的高温5809#瓷釉喷涂于金属铁胎表面，通过900 左右的高温焙烧，使瓷釉密着于金属铁胎表面而制成。因此，它具有类似玻璃的化学稳定性和金属强度的双重优点。搪玻璃设备广泛适用于化工、医药、染料、农药、有机合成、石油、食品制造和国防工业等工业生产和科学研究中的反应、蒸发、浓缩、合成、聚合、皂化、磺化、氯化、硝化等，以代替不锈钢和有色金属设备。 耐腐蚀性：对于各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱等介质均有极强的抗腐性。但对于强碱、氢氟酸及含氟离子介质以及温度大于180 ，浓度大于30%的磷酸等不适用。 耐冲击性：耐机械冲击指标为220-10-3J，使用时避免硬物冲击。 绝缘性：瓷面经过20KV高电压试验的严格检验。 耐温性：耐温急变，冷冲击110 ，热冲击120

2、搪玻璃设备的使用

在使用中注意：1) 严防任何金属硬物掉进容器，碰伤搪玻璃。2) 尽量避免冷罐时加热料，热罐时加冷料。由于突然改变温度，形成内应力，影响使用寿命。3) 操作运转在使用夹套设备时，应徐徐进行加压、升温，一般先通入0.1MPa（表压）压力蒸汽，保持15分钟后，再缓缓升压、升温（升压速度以每10分钟升0.1MPa压力为宜），在到罐的操作压力为止，不管加热或冷却应在允许温度范围内进行，我公司设备使用温度0~200 ，温差热冲击120 ，冷冲击110 。超过上述使用温度范围，订货合同中注明，另行设计制造。4) 出料：出料时，如出料阀，出料管堵塞，一律用非金属工具轻轻捅开，不得碰敲。5) 在使用中严防夹套内进入酸液，以防止搪玻璃层金属吸氢反应，引起搪玻璃层磷爆。6) 清洗：清洗罐内部时，不能使用金属器具，而且对粘结在罐内面上的物料必须清洗及时、彻底。4、搪玻璃设备的保管保管要妥善，应置于库内，如置于室外时，应有防雨措施，严防雨淋，尤其寒冷地区，在冬季前必须清除罐内、夹套内、管内的积水、避免因结冰膨胀，引起玻璃面损坏，在保管内，应防止硬物磨擦、冲击、碰撞。