

厂供WZ系列手持折射仪 棱镜折射仪

产品名称	厂供WZ系列手持折射仪 棱镜折射仪
公司名称	北京万成北增精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:棱镜折射仪 品牌:WZ 型号:WZ-203/WZ213
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京市朝阳区楼梓庄乡 马各庄村东
联系电话	86 010 69720208 13811901793

产品详情

类型	棱镜折射仪	品牌	WZ
型号	WZ-203/ WZ213	测量范围	0-20 (%)
格值	0.1 (%)	重量	215 (g)

wz-203/ wz213atc盐度计参数如下：

型号	测量范围	最小刻度值	外形尺寸(mm)	重量(g)
wz203/ wz213atc	0~100‰ salinity (盐)	1‰	28/30x40x205	
	0~10% brix (糖)	0.2%		
	1.000~1.070sg (比重)	0.001sg		

特点：

- 1、可分别测量低糖溶液和低盐溶液
- 2、高分别率

全部盐度计系列产品如下：

序号	型号	测量范围	最小刻度值	外形尺寸(mm)	重量(g)
----	----	------	-------	----------	-------

1	wz201/211atc	0~100‰ salinity (盐) 1.000~1.070sg (比重)	1‰ 0.001sg	28/30x40x205	200/275
2	wz201b/211batc	0~10% salinity (盐)	0.1%	28/30x40x205	200/275
3	wz202/212atc	0~28% salinity (盐)	0.2%	28/30x40x170	185/215
4	wz203/213atc	0~100‰ salinity (盐) 0~10% brix (糖) 1.000~1.070sg (比重)	1‰ 0.2% 0.001sg	28/30x40x205	200/250
5	wz204/214atc	0~28% salinity (盐) 0~32% brix (糖)	0.2% 0.2%	28/30x40x170	185/215

操作说明：

- 1、打开盐度计的前端盖，使用附件吸管，吸取待测试的液体，滴一滴待测液体在测量面的玻璃上；
- 2、合上盖子，（注意不要在玻璃盖和测量面之间存留气泡），透过目镜观察被测试的溶液，可转动调焦圈，调整焦点；
- 3、调整焦点正确后，可以从测量刻度表上读取测出的盐度值；
- 4、测试后，用清水冲净测量面之玻璃表面，并擦拭（勿刮伤镜面）保持干净。

注意事项：

- 1、不要随便旋转调零螺丝，此螺丝用于校正零点，仪器出厂前已经使用纯水校正确认；
- 2、避免震动，防止摔到仪器；
- 3、仪器使用后，一定要装进盒内，并在保存在温度变化小的地方储存。