

钢水取样器/万利鑫

产品名称	钢水取样器/万利鑫
公司名称	石家庄市万利鑫工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:万利鑫 型号:炉前取样器/炉后取样器 测量范围:1 ()
公司地址	行唐县南桥镇南桥村
联系电话	031182733415 15373669886

产品详情

品牌	万利鑫	型号	炉前取样器/炉后取样器
测量范围	1 ()	外形尺寸	1 (mm)
装箱数	1		

石家庄市万利鑫工贸有限公司专业生产的取样器：炉前/炉后取样器

主要用于快速取出成型钢样供光谱分析，具有结构简单，应用方便等热点

型号表示法：wq -

a倒灌式al脱氧倒灌式b直插式bl脱氧直插式c真空取样器q取样器t为铁水，g为钢水w万利鑫标志

取样器的技术参数1取样合格 99%2钢样饱满、致密、光滑、无大气孔

钢样样品尺寸：名称 型号 规格 钢样的外径、厚度 (mm)

钢样进样口的直径、长度 (mm) 钢水取样器 wgqa 无脱氧剂 35 × 12 7 × (20-45) 钢水取样器 wgqb
无脱氧剂 30 × 14 7 × (20-30) 钢水取样器 wgqbl 有脱氧剂 38 × 17 6 × (20-30) 钢水取样器 wgqal
有脱氧剂 (高氧用) 35 × 12 7 × (20-45) 铁水取样器 wtq 无脱氧剂 35 × 14 10 × 1.5mm

取样器配件

1.杯盒型号：wqb-1为镀锌杯盒 /wqb-2为镀铬杯盒/wqb-3为煮黑杯盒

取样器用于现场快速节省时间又保证钢的质量，以达到减少废品、提高经济效益的目的。我公司生产的取样器：

单室取样器：单室取样器用于精练及炉后大包，中间包中不需脱氧的钢水取样。

双室取样器：双室取样器用于转炉、电炉、平炉等需要脱氧的钢水取样。

我公司取样成功率98%以上、钢样饱满、质密光华、无气孔。取样器样式可按用户要求制作。

主要特点与适用范围用于快速取出成型钢样供光谱分析。具有结构简单、应用方便等特点。主要技术参数

- 1 取样合格：>90%
- 2 钢样：饱满、质密、光滑、无大气孔

使用方法

- 1 将取样器插入专用测枪；（见图-1、图-2）
- 2 测量时钢水取样器倾斜60~65°插入钢水中，插入深度为350mm以上，取样时间4~6s；
- 3 取样器从金属熔炉、钢包中取出后，在地上轻轻敲动，钢样便会落在地上。

注意事项

- 1 取样器在保存期间必须防止受潮；
- 2 钢水温度必须在1500 以上取样；
- 3 避免强烈震动，以防止石英管破碎；
- 4 使用时必须把取样器放在60 烘箱中烘烤10小时；
- 5 钢水取样器插入钢水中的深度、停留时间要严格按照规定执行。

钢样品尺寸

杯盒内样品（mm）	石英管内样品（mm）
直 厚 重量（g） 径 度	直 长 重量（g） 径 度
3 17 150 8	6 14 ~ 31 ~ 77 35

取样枪型号与规格kq-2m（为2m长取样枪）；kq-2.5m（为2.5m长取样枪）kq-3m（为3m长取样枪）；kq-3.5m（为3.5m长取样枪）订货须知

- 1 用户根据需要请注明取样枪长度。
- 2 kqy为有脱氧剂,适于含氧量高的钢水取样用；kqn为无脱氧剂,适于含氧量低的钢水取样用。

产品名称 型号 样品规格 用途 直径 厚度钢水取样器 wgqa 32 11 中问包 wgqa 32 11 炉前 wgqb 32 11

炉后铁水取样器 wtqc 27 1 脱硫 wtqa 30 12 倒罐站 wtqc 6 50

脱硫取样器技术参数:c含量 0.07 , si含量 0.02mn含量 0.26 , p含量 0.07s含量 0.019