

真空搪瓷碟片式冷凝器 W型搪瓷冷凝器

产品名称	真空搪瓷碟片式冷凝器 W型搪瓷冷凝器
公司名称	常州汤庄耐酸搪瓷厂
价格	.00/个
规格参数	型号:W-05-.5/W-1/W-2 应用领域:化工、制药、石油等领域 类型:W型搪瓷冷凝器
公司地址	常州市新北区罗溪镇汤庄桥
联系电话	86-051983206038 13306117539

产品详情

型号	W-05-.5/W-1/W-2	应用领域	化工、制药、石油等领域
类型	W型搪瓷冷凝器	形式	片式冷凝器

常州汤庄耐酸搪瓷厂是江苏省优秀民营企业、江苏省服务诚信aaa单位。我厂系化工部定点生产搪玻璃设备、搪玻璃搅拌浆、温度计套管、w0.5型/w1型/w2型片式冷凝器、管道、塔节、阀门、机械密封、非标件产品的专业工厂。

我厂拥有雄厚的技术加工力量，工艺先进，更是全国搪玻璃搅拌器标准的主起草单位。生产的产品造型美观，尺寸统一、瓷釉涂布均匀、瓷面细腻、色泽鲜艳、品种繁多、规格齐全，产品质量符合国家和行业标准，许可证号(xk12-213-00036)。我厂生产的w型搪玻璃片式冷凝器有除了一般的p0.5型/p1型/p2型外，还在一般片式冷凝器基础上开发了加厚的真空的碟片式冷凝器。真空碟片式冷凝器在一般碟片式冷凝器的基础上进行了技术改进，其优越性在于：抽真空、不爆瓷。

碟片式冷凝器是由搪玻璃器盖、器身、器底用紧固件组成的重叠工组装配结构。冷凝器面积具有较大的灵活可调性，与同样面积的套筒式冷凝器相比，具有面积小，重量轻、结构紧凑、安装方便等优点。热气流的冷凝、通过热气流和冷却水的逆向流动进行热交换。片层间距小且均匀，介质反复的扩散，会合流动有效地提高了冷凝效率。一般可采用自来水为冷凝液，可达到良好效果。冷凝效率与相同面积的套筒式冷凝器，石墨换热器相比，均可提高1-2倍。

使用简单说明：热气流由器盖接孔流入，从器底接孔流出冷气流。冷却水由器底接管进入，器盖接管溢出。可根据溢出口的水温和冷气流的温度来调节冷却水流量，以进一步提高换热效率。

冷却水的ph值应控制在中性，一般在6-8之间，水质相对清洁，防止杂质沉积。使用时先通冷却水，后通热气流，终止使用时，先停热水流，后停冷却水。使用压力，器内热流体进口压力 0.2 mpa,夹层冷流体进口压力 > 0.25mpa(开启式)，使用温度：0 -180 ，传热系数：450kcal/hmc

我们秉承着用户至上.质量第一.诚信第一为用户服务,信守合同,实行三包,欢迎各界人士来厂指导洽谈业务.

网址：www.cznstcc.com.cn 邮箱：guozqsh@yahoo.com.cn

电话：0519-83206038 传真：0519-83150038

销售经理：郭志强 手机：13685220759

厂长：孙振华 手机：13306117539

厂址：常州市新北区罗溪镇汤庄桥工业园