

替代CR-10的新型色差仪CR-10Plus换灯校正 主板维修 屏幕更换

产品名称	替代CR-10的新型色差仪CR-10Plus换灯校正 主板维修 屏幕更换
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:柯尼卡美能达 型号:CR-10Plus 产地:日本
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

替代CR-10的新型色差仪CR-10Plus换灯校正 主板维修 屏幕更换

美能达色差仪CR-10Plus出现的各种现象及原因分析：

1 LCD 屏幕无法显示。 是否装入电池?或连接AC适配器? 请装入电池。 或请连接AC适配器。

是否消耗电池? 请更换新电池。

是否按正确方向装入电池? 请按正确方法重新装入电池。

2 测量按钮不起作用。 测量用光源(脉冲氙气灯)是否正在充电?
充电完成后。 请确认READY指示灯的亮灯情况并按下。

是否变为设置屏幕? 请在测量屏幕上按下。

3 机身按键不起作用。 是否正在连接PC应用程序? 连接 PC
应用程序过程中，仅接受MENU键和电源按钮的操作。 请结束与PC 应用程序的连接。

4 无法连接PC应用程序。 仪器的USB设置是否为“正在连接PC”?
请接通仪器电源，从设置屏幕中选择“USB连接” “PC”，并设为可与PC进行连接的状态。

是否使用PC连接用的USB电缆连接仪器和PC? 请使用仪器随附的 USB 电缆连接仪器和PC。

PC中是否已连接2台以上的仪器? CR-10 Plus 随附的 PC
应用程序仅连接1台仪器并进行操作。 请将连接到PC的仪器设为1台。

5 LED指示灯不亮。 是否将LED的设置设为“关”?请连接 PC 应用程序, 并确认设置。

6 蜂鸣器没有声音。 是否将蜂鸣器的设置设为“关”?请连接 PC 应用程序, 并确认设置。

7 无法进行打印输出。 仪署的USB设置是否为“打印机”?

请接通仪器电源, 从设置屏幕中选择“USB连接” “打印机”, 并设为可与打印机进行连接的状态。

是否使用打印机用的USB电缆连接仪器和打印机? 请使用打印机随附的 USB 电缆连接仪器和打印机。

是否接通打印机电源? 请在接通打印机电源后连接仪署。

打印机连接过程中, 是否重新连接拔下的USB 电缆? 中途拔下USB电缆时, 将无法正常进行仪器与打印机之间的通讯。请暂时关闭打印机电源, 并重新进行初的打印机连接操作。

8 测量结果异常。 是否将本仪器垂直于测量样品? 测量时, 请将本仪器垂直, 以防漏光。

测量过程中, 是否移动本仪器? 测量时, 请不要移动本仪器。

测量环境的温度和湿度是否合适? 请在操作温度/湿度范围内使用。