

ZS-1002平板硫化仪用于各种塑料颗粒制样板

产品名称	ZS-1002平板硫化仪用于各种塑料颗粒制样板
公司名称	承德智晟检测仪器有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	恒温温度:室温——350 恒温波动度:±0.5 产地:承德
公司地址	河北省承德市开发区承德铂悦山项目二期A-07地块4#楼1019号(注册地址)
联系电话	0314-5905879 18531415992

产品详情

技术性能

平板硫化机主要用于各种塑料颗粒制样板。

温控系统采用WMK-08型温度控制器，具有控温灵敏度高，工作稳定等优点。

本机结构精密，控温灵敏、准确，操作方便、适合工厂和科研单位使用。

技术参数

- 1、恒温温度：室温——350
- 2、恒温波动度：±0.5
- 3、温度均匀度：±2.5%
- 4、加热功率：3500W
- 5、电源：AC220V-15%~AC220V+10% 50Hz（单相三线制）
- 6、环境温度：0—40℃，相对湿度不大于85%
- 7、仪器尺寸：加热主机：长810mm*宽350mm*高500mm；
制样机：长300mm*宽220mm*高410mm。

用途和性能

平板硫化仪高温350℃，可供各种试品置入使用。

本设备的工作温度可由室温升至高温，在此范围内，可根据工作需要任意选定工作温度，选定后靠箱内自动控制系统使温度恒定在所规定的范围内。

操作步骤

- 1、接通电源后，打开旋钮开关，设置温度。温度设置完成后，自动进行加热。

2、将塑料颗粒放入下样板进行预热，待塑料颗粒完全熔化后，盖上上板。到达设定温度后，手动加紧上下两个面板。每次到达设定温度两三分钟后，方可加压一次，以此循环三次。后等稳定后，拿出样板，用夹子将样板扔入水中冷却。

3、试品制备完毕，关闭旋钮开关，同时拉下空气开关。

注意事项

1、该箱安装在室内干燥及水平处。

2、应在供电线路中安装空气开关一只，供此箱专用，并使箱体可靠接地。

3、安装地线。（此操作由客户自行安装）

4、本设备为非防爆，对带有挥发性、腐蚀性物品切勿放入，以免发生损坏、爆炸。

5、当做高压料实验样板时，应在上下样板中加入聚脂薄膜，防止颗粒粘在上下样板上。

6、样品托板内有凹槽，把样品放入槽内，高于槽一点。

7、不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，发生故障可打开侧门请电工按线路逐一检查，如遇重大故障与本厂直接联系。

8、本设备应经常保持清洁，停用时应注意防潮。

易损件

加热管

电流表

聚酯薄膜