

病原体细菌检测污水处理设备

产品名称	病原体细菌检测污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌：:润华环保 型号：:RH 产地：:山东
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

根据污水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外，还含有汞、化学药剂和放射性同位素，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点，研发出LY系列小型污水处理设备。LY系列小型污水处理设备已在多个省、市、乡镇医疗机构应用，并且取得客户一致好评。

污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放标的现象，不产生后续投资费用。

臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率极高。整套设备全自动运行，无需人员管理维护。

随着*对环保生态文明的重视和人们对环境状况的关注，污水排放标准也日益严格，医疗门诊污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，如果不经有效处理将对周边环境造成污染。以医疗门诊污水处理是否达标将关系到诊能否开办的一项重要依据。

优点：结构和工艺流程简单、无需土建、不用投药、消毒灭菌、占地面积小、运行成本低、无噪音、容易达标；操作方便；整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，无需专人值守。

病原体细菌检测污水处理设备使用及操作 使用前的准备和检查

1、打开设备护盖，检查检查各部件连接位置是否松动。

2、设备通电，查看自吸泵等电器元件工作是否正常（点动即可）。3、严禁空机长期运行。

病原体细菌检测污水处理设备运行使用 1、将设备进水、出水管路连接好，接入AC220V电源；

2. 首先启动设备进入操作系统界面，首先选择控制状态。运行状态为绿色，停止状态为红色。

手动控制状态：手动启动停止自吸泵、消毒泵。自动控制状态：设备受液位信号控制，当检测到来水信号时设备启动运行，当来水信号取消时，设备按照设定延时时间延时停机。

循环控制状态：设备完全受设置时间控制，间歇式启动停止。

- 3、当采用自吸进水方式设备时，需要将设备内置抽吸泵内添加引水；
 - 4、引水添加完成后方可运行；
 - 5、设备安装参照安装图进行安装；
- 病原体细菌检测污水处理设备注意事项：
- 1..设备应安装在室内好避免阳光直射，设备工作温度环境要求不低于0 。
 - 2.设备运行时一定要保证电压稳定。
 - 3.自吸泵通电前必须加引水，不能空转，空转易造成损坏。
 - 4.关机停用时，应在有设备停止运作后关闭设备自带电源开关。
 - 5.设备运行时应定期巡视检查，发现异常状况及时处理。