

## testo 205 pH酸碱度/温度测量仪，适用于半固体

产品名称	testo 205 pH酸碱度/温度测量仪，适用于半固体
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 205 pH 功能:PH计
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

testo 205 pH酸碱度/温度测量仪，适用于半固体

半固体如肉类的PH酸碱度和温度测量仪

浸入式PH酸碱度探头，含温度探头—用户可自行更换

凝胶电解质具有自动辨识终值，可实现免维护的PH测量

两行背光显示，PH值和温度一目了然

使用testo 205进行酸碱度pH值和温度的测量。坚固的pH浸入式探头帮助您实现半固体如肉类的测量。

### 产品描述

食品生产领域，酸碱度pH值和温度值十分重要。使用testo 205您可同时测量半固体中的p酸碱度H值和温度值。testo 205坚固耐用。testo 205经常用于肉类品质和新鲜程度的测量。例如鲜肉店，屠宰场和肉类加工企业。

testo 205pH计优势一览

Testo 205适于半固体中酸碱度PH值测量。集成温度传感器保证温度补偿，准确测量

凝胶保护帽带有双层隔膜，探头不受污浊物质的影响

凝胶电极保证PH酸碱度/温度探头快速、准确地测量

您可自行更换PH酸碱度/温度探头，节约您购买一台新仪器的成本

酸碱度pH /温度测量仪优势一览

酸碱度PH值和温度值同时显示在背光显示屏上，只需一眼就可同时记录两组数据

自动识别测量最终值(自动保持)，数值稳定后有信息提示

凝胶保护帽：保护帽中充满凝胶并附着在PH探头上方便保存。凝胶电极有效延长PH探头使用寿命，减少维修时间和成本

支架确保仪器安全存放在墙面或背带上

标定：该PH测量仪可做1点，2点或3点标定

校准计量瓶：我们提供可选适用于PH酸碱度的DKD校准解决方案。PH探头在校准计量瓶集成的校准孔内进行校准，确保完成校准方案

您了解testo 205入门级套装吗？此套装包含两瓶pH标定液，铝制仪器箱和支架。

产品包含

testo 205 pH/温度测量仪，适用于半固体，凝胶存储帽，支架。

重量	135 g
尺寸	145 x 38 x 167 mm ((LxWxH))
操作温度	0 ~ +50 ° C
外壳	ABS
防护等级	IP65
Product colour	white
授权	CE 2014/30/EU
探针套管长度	25 mm
探头杆直径	11 mm
电池类型	LR44纽扣电池
电池使用时间	约80小时
显示屏类型	LCD (Liquid Crystal Display)
显示屏尺寸	2行
测量比例	2 每秒测量
存放温度	-20 ~ +70 ° C
测量范围	0 ~ +60 ° C (短期达+80 ° C,最长5分钟)
测量精度	±0.4 ° C
分辨率	0.1 ° C
测量范围	0 ~ 14 pH