

# 配气稀释装置公司 配气稀释装置 晓韬科技有限公司

产品名称	配气稀释装置公司 配气稀释装置 晓韬科技有限公司
公司名称	北京晓韬科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区豆各庄6号院京城雅居40C
联系电话	13426084644 13426084644

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京晓韬科技有限公司

### 前面板

开关：

按下灯亮，开启集成气路系统。

请确保在按下开关之前连接后面板220V AC 供电线。

人机交互界面：

采用触摸屏控制气路系统内部所有单元，包括MFC，电磁截止阀，压力传感器等。

USB接口：

功能1：允许用户导出实时记录的数据，并用于分析处理。

功能2：如插入接口的U盘中有版本软件，系统会提示用户自动升级，配气稀释装置哪家好，允许用户远程界面升级。

用户在升级程序前请与厂商技术支持联系确认所升级程序是否可用。

以上是由晓韬科技发表内容，如有需要，欢迎拨打图片上的热线电话！

## 后面板

220VAC接口：

使用厂商配送的连接线连接220市电。

连接前确保前面板电源开关处于关闭状态。

气路进出气接口：

根据客户定制气路数量及连接方式不同，使用的接口数量也不同，厂商会根据不同定制需求进行标识。

气路采用6mm不锈钢管卡套形式连接，配气稀释装置，连接前确认前后卡套位置是否正确，连接6mm不锈钢管后，顺时针旋紧螺母A约1.25圈，配气稀释装置公司，使不锈钢管路与接头卡住不漏气。

气路连接时，请务必按照以下示意图所示，使用扳手固定隔板接头固定螺母B，从而避免旋紧螺母过程中内部管路松脱，造成漏气。

以上内容由晓韬科技为您提供，今天我们分享的是动态稀释配气仪的相关内容，配气稀释装置报价，希望对您有所帮助！

## 多点动态气体配气仪技术指标

常规稀释倍数为：200:1，两路MFC流量控制；

流量范围、稀释倍数等根据用户要求可随便设计及装配：

流量重复性： 0.5%

流量线性误差：  $\pm 0.3\%$

配气不确定度：<1%

预热时间：30min

自动调零：预热结束后自动调整MFC的零点，或从预热调零页面重复调零

仪器电源：220VAC

使用环境：5 ~ 45

外型尺寸：400mm宽x195mm高x500mm深

仪器重量：约8kg

晓韬科技致力于动态稀释配气仪，如需了解更多详情，欢迎与我们沟通!

配气稀释装置公司-配气稀释装置-晓韬科技有限公司由北京晓韬科技有限公司提供。北京晓韬科技有限公司为客户提供“动态稀释配气仪,膜透仪,智能气路系统,非标系统定制”等业务，公司拥有“晓韬科技”等品牌，专注于科研仪器仪表等行业。，在北京市朝阳区豆各庄6号院京城雅居40C的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。