

次氯酸（过氧化氢）雾化消毒机-气溶胶消毒机

产品名称	次氯酸（过氧化氢）雾化消毒机-气溶胶消毒机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:消毒产品 型号:YZN-Y-B02 雾化量:320ML/MIN
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

次氯酸（过氧化氢）雾化消毒机-气溶胶消毒机

次氯酸智能空气消毒机器新闻资讯：随着疫情的传播控制，带来的恐慌也对于群众来说减少了不少，但是小面积的爆发也是不容忽视的。因此，在对于日常消毒更加不容忽视。次氯酸有强烈的氧化力，能使微生物的酶系蛋白质中的氨基酸氧化分解而失去活性，导致代谢机能障碍而死亡。由于病菌（细菌、真菌（含霉菌）、病毒）大多是原核细胞生物，其酶系多分布于细胞膜表面，易受到次氯酸攻击而失去活性。XDC-20自动喷出雾化了的次氯酸水消毒液，飘在人体表面衣物和皮肤上，就可以快速杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等多种常见细菌及病毒，有效遏制多种传染性疾病的传播。

次氯酸多场景智能空气消毒机，我们的产品主要应用于医疗、公共卫生、居家、出行、疫情预防、灾区防疫、空气微生物实时（在线）监测、垃圾消毒除臭等，服务领域涵盖了疾控机构、医院、消毒产品厂家、学校教育、养老福利、公共交通、母婴、家居、汽车、商业楼宇、酒店水处理、公共安全、生物安全实验室、畜牧养殖、食品加工、畜禽屠宰等。我们的智能消毒机、空气雾化消毒，可以实现消毒无人执守，在降低人工成本的同时，更能保证消毒的质量。

- 1、适用消毒液：次氯酸、次氯酸水、过氧己酸、过氧化氢、84消毒液、含氯、弱酸水等。
- 2、室内空气消毒：雾化消毒。
- 3、机动灵活，操作方便、工效高，省劳力。
- 4、将药液雾化,然后风输送到空气中。
- 5、人工添加勾兑/调和的药液，可移动式喷雾。

- 6、19升桶装式消毒液容器,可满足整天使用。
- 8、可根据不同的时段,设置不同的间歇式工作频率。
- 9、覆盖面和均匀性,实现高效、没有死角,喷雾快速,作用持久。
- 10、适用于GMP和非GMP的洁净室内、医院、机场、车站、学校、疾控生物试验室、无菌处理生产线、生物制品车间、生物医药设施和生物安全区域。

操作步骤

- 1、加注消毒液,注意观察液位。
- 2、启动/停止,机器一键式启动。

消毒液浓度:参见相应消毒液说明书

房间大小和喷雾时间的关系 以次氯酸水为例

房间面积M ²	喷雾时长 分钟	消毒液消耗量 ml
20	2	500
30	3	750
50	5	1250
75	8	2000

按上述雾化时间基本可以使得气溶胶雾气弥漫抵达3m高的天花板。大约3分钟以后悬浮粒子沉降,10分钟后雾气散去,人员可以进入活动。

过氧化氢空气消毒机优点:呈气溶胶形态存在没有死角、消毒液可选、消毒快速。

20M²房间消毒液气溶胶态分布只需2分钟,10分钟之后即可进入。