

GY-450SSA全不锈钢高效能无声震动过滤机

产品名称	GY-450SSA全不锈钢高效能无声震动过滤机
公司名称	佛山市高明冠宇机械厂有限公司武汉分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江汉区菱角湖万达广场B区6栋2单元27-C
联系电话	86-02785838016 13902854766

产品详情

一、适用范围：

本机器适用于陶瓷、食品、医药、化工、粉末冶金、电子、公害、塑料、橡胶、研磨、废水处理、生物科技等各行各业及相关领域中的任何粉、粒、粘液状物料的分选、筛选、过滤作业

二、参数：

马力 (HP)	电压 (V)	频率 (Hz)	转速 (r/min)	筛面有效面积 (mm)	允许最大给料粒度 (mm)	处理能力 (T/H)	净重 (kg)
1/2	220/380/415	50/60	1440/1720	∅ 430	10--15	0.3---0.5	44(带架5

三、零组件对照：(略)

项次	品名规格	备注	项次	品名规格
1	电机		7	机座

2	震动块	SS41	8	出料斗
3	底座	SS41	9	组合式盖形螺母
4	避震胶垫	NR	10	筛盆
5	压缩弹簧	琴钢	11	筛网
6	压缩弹簧固定座	POM	12	拉扣

四、注意事项：

检查你所订购的产品的型号和规格是否相符，所配电源与铭牌标示是否一致（电压误差 $\pm 10\%$ ）运转前，请检查各紧固部件有否松动，筛网有否破损？机体外壳有否损伤？电源开关及接地线安装是否保证接触良好？严禁电机缺相运转。电机引出线在底座内侧必须余留60mm的伸缩量，保证机器震动时引出线不被拉断，电源线接入时，不得拆去底座接线盒。

本机器应该放在与四周最小保持500mm距离的地方，且按照平稳、可靠。本产品出厂时已设定上、下平衡块顺时针呈45度夹角，若使用效果不佳，可参考工作原理自行调节，调整后锁紧平衡块紧固螺丝。不适用时要切断电源，清洗时严禁用水冲洗电机，以防漏电。要保持筛网面清洁，可根据过滤物料不同，采用相应的清洗剂，同时晒面严禁用尖硬物体碰撞，以防破损。

本产品适用于连续均匀供料，且供料离机体入料口高度不得高于150mm或外加缓冲装置。

供料大小依网面能及时消化为最佳效果。在正常使用条件下保固期为一年，使用中若发生异常声响请立即停机检查，如实属无法排除的，请及时和本公司或经销商联系，（电机不得自行拆卸，否则本公司不予保固），期间发生的一切维修费用由本公司负责，若因使用不当或违反本机使用要求规定所产生的性能不良及故障或造成人员伤亡及财产损失的，本公司概不负责）。