

## 爱色丽分光仪CI62无法开机解决方法

产品名称	爱色丽分光仪CI62无法开机解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽分光仪CI62无法开机解决方法 取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。

爱色丽Ci60分光测色计常见故障：屏幕出现“死机”情况；“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；

清洁校准基准 白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；

12、Color Eye XTS, Color Eye XTH “无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；