

爱色丽手持式色差仪Ci60切换孔径后无法校正维修

产品名称	爱色丽手持式色差仪Ci60切换孔径后无法校正维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪Ci60切换孔径后无法校正维修 Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。 Ci60无法开机；

Ci60导航控件按钮无响应；“白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；

使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。 13、Ci7860，Ci7800，Ci7600，Ci7500 白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；