

电池包高低温冷却液测试机Chiller选购以及使用注意事项

产品名称	电池包高低温冷却液测试机Chiller选购以及使用注意事项
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

化工行业等多需要电池包高低温冷却液测试机Chiller，而用户的使用生产过程中也免不了需要冷却温度控制，这就需要用到此类型设备来进行温度控制，温度决定了产品的质量。

- 1、保持环境的干净整洁可以减少各类灰尘对于电池包高低温冷却液测试机Chiller的影响，从而提高散热稳定性。在更短的时间内减低环境温度，减少企业使用设备的能源消耗。
- 2、选型购买之后就是要了解使用方法，电池包高低温冷却液测试机Chiller使用需要试机前检查和设定，对油、电、气、管路检查是否正常，打开外部控制面板，进入操作系统的可视界面，设置所需的温度，但是要注意的是，设定所需的温度要低于出油口的温度。之后进行运行检测，启动泵并且需要检查内部泵的转向，以及风机的转向是否正确，然后确定好泵和风机运行正常之后再下一步操作。
- 3、接着进行加油，将导热油加入储存的膨胀油箱中，通过热导油循环，让导热油流动通过载油体的各个

部分，进行接下来的机械运作。在工作中要进行观察，是否有泄露气体，管道是否有泄露，压力是否正常。

4、为达到更好的运行效果，需要使用者定期针对制冷剂进行检测。保障制冷剂处于正常的范围内，避免由于泄漏等问题，导致冷媒减少等问题。

5、为保持电池包高低温冷却液测试机Chiller的运行降温效果，需要在运行一定时间之后，为设备提供休息的时间，只有保持充足的休息时间，才能够提高运行效率，减少由于运行温度过高而导致设备出现不同类型的故障。