

康复医学儿科污水处理设备

产品名称	康复医学儿科污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

康复医学儿科污水处理设备装事故旁通管，

1一体化污水处理设备运抵调试现场后，用合适吨位吊车将污水处理设备吊放到调试指定位置，设备摆放方向不能放错相互之间距必须准确，以便于后续工作的进行。

2、污水处理设备外部管路、电路、桥架安装

3、设备就位后开始外部管路安装、电路连接、桥架安装。

4、外部各管路连接接口要无油污，用砂纸将连接口打磨并涂上

一层胶水，待胶水层稍干后在进行管路连接，要求连接管路处不能渗漏。

5、电控柜摆放在主体设备侧边,外部电路把电控制柜控制线、污水设备连线、电控柜与电源接通，电源线与污水设备接线时注意污水设备间风机、电机的转向。

6、在设备布线时，要把设备之间应安装的桥架固定完毕，为接电源线走线做准备。

7、内部电路、管路连接

8、内部电路、管路连接必须严格按照生产厂家所提供的内部电、管路布线图连接（详见设备内部电、管路布置图）。

康复医学儿科污水处理设备联动调试前检查

- 1、空转点试设备间风机、电机转动运转情况，电控柜元件运作可靠性。
- 2、检查设备间风机的滑油机油加注情况。
- 3、检查内、外部管路连接牢固情况。
- 4、检查内、外部电路连接情况。
- 5、一体化污水处理设备内注入污水，检查各管路连接处有无渗漏情况。
- 6、启动风机，检查生活污水装置所有设备运转情况，有无异常震动、噪音等。

康复医学儿科污水处理设备操作流程

自动运行：

开启配电柜电源，同时开启二氧化氯发生器和絮凝剂加药泵，将控制模式打到自动状态下，设备根据调节池水位高低，自动运行。

手动运行：

启动曝气池风机 启动调节池提升泵。