

# 爱色丽分光光度计CI60白色校准仪板不正确故障维修

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 爱色丽分光光度计CI60白色校准仪板不正确故障维修          |
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司                         |
| 价格   | 100.00/台                           |
| 规格参数 | 重复性:0.04<br>孔径:8<br>波长范围:400-700nm |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼                |
| 联系电话 | 13790526234                        |

## 产品详情

爱色丽分光光度计CI60白色校准仪板不正确故障维修“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；

使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。清洁校准基准“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；19、RM200QC“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；