

医疗污水处理设备 口腔牙科门诊自动废水处理机 世和力源

产品名称	医疗污水处理设备 口腔牙科门诊自动废水处理机 世和力源
公司名称	山东世平环保科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:世和力源 型号:SPYL 产地:山东潍坊
公司地址	中土大厦
联系电话	13780852085

产品详情

口腔牙科诊所专用污水处理器

口腔牙科诊所专用污水处理器

安装条件1.设备应安装在室内**避免阳光直射，设备工作温度环境要求不低于0 。

2.安装设备处要有220V的电源插座及通风良好。

3.设备间地面尽可能铺设水泥地面或贴地砖（务必找平地面）。

牙科污水处理设备应具有优势

1.体积小可放置在较为隐蔽地方，无需土建，可远离治疗区和接待区，安装在较为隐蔽恒沃地方。

2.设备防腐蚀、防渗漏安全耐用。

3.签订合同确保处理达标。

4.设备安装简单、操作方便，通电即可运行，便于消毒和清污，并有利于操作人员安全。

5.无需投药加原料，设备全自动化运行，节省人力物力。

6.采用臭氧消毒无需担心含氯超标情况出现。

7.设备经济、紧凑、美观、使用寿命长达30年以上，静音工作、基本无耗材。一次出资再无后续投入。

口腔牙科诊所专用污水处理器

使用前的准备和检查

- 1、打开设备护盖，检查检查各部件连接位置是否松动。
- 2、设备通电，查看自吸泵等电器元件工作是否正常（点动即可）。
- 3、严禁空机长期运行。

设备运行使用

- 1、将设备进水、出水管路连接好，接入AC220V电源；
2. 首先启动设备进入操作系统界面，首先选择控制状态。运行状态为绿色，停止状态为红色。

手动控制状态：手动启动停止自吸泵、消毒泵。

自动控制状态：设备受液位信号控制，当检测到来水信号时设备启动运行，当来水信号取消时，设备按照所设定延时时间延时停机。

循环控制状态：设备完全受所设置时间控制，间歇式启动停止。

- 3、当采用自吸进水方式设备时，需要将设备内置抽吸泵内添加引水；
- 4、引水添加完成后方可运行；
- 5、设备安装参照安装图进行安装；