

LH-05B流水式中药粉碎机

产品名称	LH-05B流水式中药粉碎机
公司名称	广州兴荣机械制造有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区同和镇握山南街1号（天河羊毛衫织造厂旁）
联系电话	020-29817105 15800043051

产品详情

[超细粉碎机图片](#) [超细粉碎机简介](#) [超细粉碎机技术参数](#)

[流水式粉碎机](#) ,[流水式中药粉碎机](#) ,[连续式粉碎机](#) , [家用粉碎机](#)

全不锈钢流水式粉碎机适用于小型中药厂、中药店、中医院，同时适用化工、矿山和科研单位等，该机工作效率高，操作简单。产品细度克达200目，对于粉碎易粘结，通常粉碎机难于粉碎的贵重中药，就更为有效。

中药粉碎机主要技术参数：

生产能力：20-40kg

细度：80-200目

电压：220v

主轴转速：2840r/min

电机功率：1500w

重量：25kg

外形尺寸：500×170×550mm

中药粉碎机详细介绍：

一、注意事项：

- 1、检查粉碎腔内是否有异物（开机前必须为空），接通电源。
- 2、拧紧上盖和粉碎腔的蝶形螺帽。
- 3、启动电机，空机转动1-2分钟，然后从进料盘中渐渐喂入所打物料，喂料不宜过快过多。
- 4、如遇物料卡住，电机不转，请立即关闭，以免电机烧毁，待清除所卡物料后，可继续使用。
- 5、本机在使用过程中严禁打开上盖和用手伸入粉碎腔内。
- 6、本机系干式粉碎机，不宜粉碎潮湿物和油腻物。
- 7、请用户根据所需更换不同筛网。
- 8、本机采用过热保护器，如电机负载过大，会自动停机，如继续操作，请重新按下保护器。
- 9、在本机工作过程中，电流不得大于10安培。

二、常见故障产生原因及排除方法：

故障产生原因 排除方法（必须切断电源才能进行以下操作）

通电后电机不转动

- 1、电源接触不良或插头松动。
- 2、电源开关接触不良
- 3、微动开关接触不良
- 4、热保护器失灵
- 1、修复电源或调换接头
- 2、修理或更换开关
- 3、调整微动开关
- 4、更换热保护器

通电后电机转动过慢或不转并产生振动

- 1、机械部分卡住（粉碎机槽内有异物）
- 2、离心器没有打开
- 3、电源电压过低
- 1、清除粉碎槽内异物，开机先空转半分钟后再慢慢喂料
- 2、调正电源电压

电机机壳表面过热

- 1、负荷过大
- 2、电机潮湿
- 3、电源电压过低
- 1、减少工作压力
- 2、干燥电机
- 3、调正电源电压

换向器表面产生环火或较大火花换向器表面不光滑 清除换向器表面杂物

非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款）

厂家直销，欢迎来电 15800043051 在线客服QQ：1985648089

兴荣公司网址：www.xingrong168.com

兴荣阿里网址：<http://guangzhouxingrong.cn.alibaba.com/>

欢迎查询更多产品：<http://www.xingrong168.com/ProductShow.asp?ID=137>

直接购买的顾客广州市内可乘862B、701、832、560、502、504、126、179、836、B6、83、219公车到同和站或者东坑站下车即可！或者乘地铁到同和C/D出入口下。

