

# 大容量恒温恒湿试验室 大型步入式高低温试验箱快速温变箱工厂

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 大容量恒温恒湿试验室<br>大型步入式高低温试验箱快速温变箱工厂 |
| 公司名称 | 东莞市德祥仪器有限公司                      |
| 价格   | 80017.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:德祥仪器<br>型号:DR-H201<br>产地:广东东莞 |
| 公司地址 | 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）     |
| 联系电话 | 0769-81330059 13650315209        |

## 产品详情

大容量恒温恒湿试验室 大型步入式高低温试验箱快速温变箱工厂要想更好的发挥其功效及稳定性，\*重要的是要在出厂前进行为期10~15天的调试校准工作，以下是林频对步入式恒温恒湿试验房进行校准的3种方法以及他们的优缺点：

### 一、在有负载条件校准：

此方法的优点是能够比较准确地评估测试样品对试验箱性能的影响、易于得到测试样品关键部件或部位的环境试验的详细信息。而这款设备的主要缺点是：当更换测试样品时需要重新校准。

### 二、在无负载条件校准

此方法的优点是大型步入式高低温试验箱快速温变箱的整个工作区域都得到了校准、能够对试验箱的适用性做出有效的评估。而它的缺点是不能评估样品对试验箱造成的影响。

### 三、在使用过程中的实时测量

此方法的优点是：具有和上述的方法具有的优点。且能够得到样品在环境过程中全面的环境参数，对环境的要求条件很高。主要缺点是每次环境试验都需要使用测量设备，通常在试验箱校准时使用无负载条件下的校准方法。

通过上面的方法对步入式恒温恒湿试验房调试校准模拟出可靠的试验环境，对试样作出\*准确的分析评价。

大容量恒温恒湿试验室 大型步入式高低温试验箱快速温变箱工厂注意事项：

- 1,将箱内水箱加水至末层搁架以下，电热管以上2cm，把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水，另把测温干湿盒内塑料球里注满水，并把纱布泡入水中。
- 2,将电源插头插入具有良好接地的220V插座中，按动电源开关，仪器自动进入工作状态。
- 3,仪器安放平稳后，应检查门开关是否灵活，电气,制冷等部件是否损坏。
- 4,应将仪器置于通风干燥处，在环境温度2~38℃，相对湿度不大于85%,周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。