

小型平板硫化机 格瑞斯特

产品名称	小型平板硫化机 格瑞斯特
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

产品详情

解析硫化机胶带接头的设计与制作

硫化机是一种对各种橡塑制进行硫化的机器，因为设备是由多种配件组成，所以配件的质量相当重要，其中胶带接头的设计与制作是确保设备使用的关键，对此，我们接下来将对其进行解析。

输送带硫化机胶带接头的设计与制作，设计、皮带机的修复，接头应采取分层、斜口、阶梯式搭接的形式。搭接层数 $X=Y-1$ ，其中Y为胶带内部尼龙帆布层数。为避免胶带运行时清扫装置，将粘好的接头边缘刮起来，接头的搭接需要考虑到胶带的运行方向，可能对其的影响，不可反向的设计。计算、测量、划线后，就可以揭掉多余的橡胶以及帆布层。

硫化机维护保养与应用说明

硫化机使用广泛，可适用于冶金、化工、金属矿山、电厂、港口、码头等现场胶接输送机的运输接头。硫化胶链拉力强度不小于原带的90%，接头光滑皮带，硫化机维护保养与应用而且能减少对滚筒的磨损和延长输送及橡胶输带的使用寿命。

硫化机保养：

(1) 在使用之前，应检查热板的绝缘电阻，若过低，应先通电烘干，直到绝缘值达到50MPa以下，方可使用；

(2) 在使用搬行过程中应轻拿轻放，文明操作；

(3) 若在野外作业应有可靠的防雨、防水手段，以免被雨水侵袭受潮。

(4) 当使用其所长完毕，小型平板硫化机，应放置在空气流通，相对湿度不大于85%，并不受雨侵袭的仓库内，下面枕木垫起，严禁接放置在地面上。

了解硫化机的适用范围和保养措施，可以更好的帮助用户选择和维持设备的使用性能，从而有效的提升设备的使用效率和后期使用寿命。

实验室硫化机规范

试验机、硫化机、科研教学类硫化机规范！

产品型号：XLB-Q300X300X1/0.30 MN XLB-Q300X300X1/0.25 MN

热板规格：300X300 mm

热板间距：200 mm

加热方式：电加热

温度范围：0-220 0-330度(按要求)

电机功率：2.2 KW

控制方式：手动控制、电磁阀控制（按合同）

本机适用于各类实验室、各高校教学、科研院所试验；也可在企业用于压制各种模压及非模压橡胶制品、橡塑制品、聚氨酯产品、塑料制品、纳米高分子制品、碳纤维制品、合成石制品压制、压合实验。

小型平板硫化机-格瑞斯特(推荐商家)由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。青岛格瑞斯特机械有限公司为客户提供“炼胶机,热压机,冷压机,硫化机,切条机,切胶机,发泡机”等业务，公司拥有“青岛格瑞斯特机械”等品牌，专注于橡胶工业设备等行业。，在山东省青岛市黄岛区王台镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。