

# 高分子试片成型实验室四柱热压机 格瑞斯特

产品名称	高分子试片成型实验室四柱热压机 格瑞斯特
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

## 产品详情

### 输送带硫化机概述

公司设计、生产各规格小型输送带硫化生产线、输送带平板硫化机：根据用户要求设计生产，高分子试片成型实验室四柱热压机，真正的自主设计与生产。

一、主机输送带平板硫化机：宽度在2400mm以内、长度在15600mm以内任意规格的输送带生产线主机（自动化平板硫化机）

二、输送带生产线辅机：

- 1、导开、垫布卷取装置；（按用户需求）
- 2、前后牵引装置（各一套）（按用户需求）
- 3、前夹持、拉伸；中加持、拉伸；后加持拉伸；钢丝绳生产线另行通知（按用户需求）
- 4、成品卷取装置；（按用户需求）
- 5、修补机；辅机部分（按用户需求）

注解：辅机均安用户自身需要设计、生产，这样可以大大节约用户的投资成本！

## 硫化机升温效果不佳怎么办

正常却无法升温，可检查隔热板是否潮湿，如果隔热板因见水后潮湿，则要用加热板温度将其正常烘干后温度才能达到要求。

通过上述检查后，如果仍然不能升温，则应联系生产厂家进行进一步技术咨询或返厂维修。

所以大家在发现硫化机的升温效果不佳时，可以尝试一下以上小编所提供的方法，也许可以有效解决该问题哦。但要注意针对不同规格型号的设备，所适用的方法也是不一样的，因此在对设备尝试以上方法时要注意是否适用于当前的设备使用情况。

## 硫化机的修复及温度控制说明

硫化机在使用过程中，其温度的变化非常重要，稍有不慎就有可能导致设备损坏，所以我们要掌握其设备的温度控制说明，并对其损坏时的修复进行了解，从而快速掌握设备使用，以便使用性能的发挥。

温度控制说明:

一、工作过程上，当模具温度与机床温度是进行双闭环控制的，模具温度始终处于高精度的控制中，以此保障生产工艺完善实现，在工作循环外闭环会解除。

二、硫化机模具温度升温过程上是红灯亮起，当达至工作温度则报变为绿色亮。若硫化机生产过程上模具温度有变化任一处不符于设定温度的时候，声光报警会启动、同时机床自动卸压。

高分子试片成型试验室四柱热压机-格瑞斯特(推荐商家)由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。青岛格瑞斯特机械有限公司在橡胶工业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，格瑞斯特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。