

上海数字皮肤水分测试笔数字皮肤水分检测笔价格美容笔MM必备

产品名称	上海数字皮肤水分测试笔数字皮肤水分检测笔价格美容笔MM必备
公司名称	厦门方程电子科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福建省厦门市思明区禾祥东路108号1806
联系电话	0592-5554086

产品详情

高精度皮肤水分测试笔/皮肤水份检测仪/皮肤水份笔小巧美观实用 一、简介

皮肤水分测试笔让您与肌肤对话时,测量出您肌肤的水分比值,指导进行皮肤护理。 二、用途

1、皮肤水分测试笔测量皮肤是否缺水。 2、皮肤水分测试笔测量护肤品的吸收效果或保湿程度。

三、特点 1、皮肤水分测试笔轻便,可随身携带; 2、操作简单,两个按钮即可完成测试;

3、智能化设计,多次检测并记录数据,一键取皮肤水分的平均值;

4、外观美丽大方,海豚的外表充满灵性和智慧; 四、皮肤水分测试笔主要参数

1、环境温度:5~40 ,相对湿度70%以下; 2、测量范围:0~99.9% 精度 $\pm 2\%$;

3、多次测试的最大数量为99次; 4、取平均数的最多数组为99组; 5、电池:AAA 7#电池

2节,电压为2*1.5V; 6、外形尺寸:长177*宽38.7*高33 单位:mm 7、产品重量(无电池):53g 有电池66g

8、自动休眠时间:60S 五、皮肤水分测试笔性能指标 1.检测项目:皮肤水分:0~99.9%, 2.基本功能:

开关按钮(ON.OFF/取平均值)功能:A.开机:在关机状态下,按动本按钮,即可开机; B.关机:

在开机状态下,长按下该按钮(2S),即可关机; C.取平均值:

在开机状态下,短按该键(1S),会将前N次的测试结果取平均数;(2)"O"键功能:A.清零:

长按(2S)清除当前读数,返回测试初始状态重新进行测试。 B.

在上次测试完成状况下,短按该键(1S),进行下一次测试,(001,002.....099) C.

当测试次数为99次时,短按该键(1S),直接跳转显示99次的平均数;(3)大屏显示:

采用高扭曲STN薄型液晶屏;(4)供电电压:AAA 7号电池2节; 3.测试范围:

皮肤水分:00.0%~99.9%; 4.连续测试次数:1~99次; 六、皮肤水分测试笔维护和保养;

1、保持仪器清洁; 2、请不要私自拆卸仪器; 3、不要在高温,高湿的,有害气体等环境下存放;

4、用毕请装入盒中,如长时间不使用,请将电池取出存放。

5、禁止水及其它液体浸入仪器内;禁止酸碱性液体擦拭仪器。 七、皮肤水分测试笔注意事项

1、每次使用前,请用清洁的软布、棉纸(加少量酒精),擦净传感头表面;

2、请勿在患处、皮肤受伤处使用; 3、出汗、高温、高湿情况下请勿使用;

八、皮肤水分测试笔包装:精美的礼品盒包装。 九、皮肤水分测试笔售后服务:用户凭保修卡B联及购买凭证(复件无效)可享受自购买之日起产品三年包修服务。在保修期内,因产品质量问题所致的零件损坏或仪器故障,均可免费更换或修复。由厦门方程电子科技有限公司提供