

扬州呼吸器供气阀性能检查、定检报告办理

产品名称	扬州呼吸器供气阀性能检查、定检报告办理
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

空气呼吸器气瓶检验根据 要求三年为一个强制检验周期，正压式空气呼吸器检测气瓶检测项目有：

- 1、气瓶外观检查，使用直尺、百分尺等工具对气瓶外观进行检查时要注意表面有无损伤、裂纹；根据评判标准作出损伤检定。
- 2、瓶口检查，使用放大镜等工具检查瓶口螺纹的完好程度和螺丝数，根据评判标准判断是否合格。
- 3、气瓶内部检查，使用内窥镜对气瓶内部进行检查看是否有损伤和裂纹，判断气瓶是否合格。
- 4、气瓶水压试验，用水压试验设备对气瓶进行水压试验看气瓶残余膨胀率是否合格。
- 5、气瓶干燥，将水压试验后气瓶内部的水排除，进行烘干温度不能*过60度。
- 6、瓶阀校验，在瓶阀校验台对瓶阀进行气密性开启和关闭校验。
- 7、将瓶阀安装到气瓶后充气至30Mpa，浸入水中进行气密性测试。

正压式空气呼吸器作为---的呼吸防护设备一定要定期的进行质量性能上的检测，---是气瓶的检测，空气呼吸器面罩背架检测周期，由于气瓶内经常储存高压气体，空气呼吸器面罩背架检测，存在一定的安全---，因此，空气呼吸器面罩背架检测时间，空气呼吸器气瓶的检测一定要定期的检测。呼吸器的定期检验项目包括外观检测、密封性检查、固定系统检查、供气阀性能检查、呼吸阻力检测、警报器性能检查

正压式空气呼吸器使用方法使用方法

- 1、佩戴时，先将快速接头断开(以防在佩戴时损坏全面罩)然后将背托在人体背部(空气瓶开关在下方)，根据身材调节好肩带、腰带并系紧，以合身、

牢靠舒适为宜。

- 2、把全面罩上的长系带套在脖子上，使用前全面罩置于胸前，以便随吮佩戴，然后将快速接头接好。
- 3、将供给阀的转换开关置于关闭位置，打开空气瓶开关。
- 4、戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次深呼吸,应感觉舒畅。屏气或呼气时，供给阀应停止供气，无“丝丝”的响声。手按压供给阀的杠杆,检查其

开启或关闭是否灵活。 -

切正常时，将全面罩系带收紧,收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。

- 5、撤离现场到达安全处所后，将全面罩系带卡子松开，摘下全面罩。

- 6、关闭气瓶开关，打开供给阀,拔开快速接头，从身上卸下呼吸器。

以上就是铤和小编关于“正压式空气呼吸器的适用范围”的内容介绍,希望对您了解正压式空气呼吸器有所帮助。正式空气呼吸器是一种常用的应急防护

产品，气源由复合气瓶提供气瓶的额定工作压力是30Mpa,根据要求空气呼吸器复合气瓶的压力不应低于额定压力的90%，也就是说额定工作压力为30Mpa

的复合气瓶正常不能低于27Mpa,如果细心的使用者会发现正压式空气呼吸器压力表上27-30Mpa的区域被涂成绿色,所以压力在这个范围内是符合要求的。