

南京现货高低温交变湿热试验箱

产品名称	南京现货高低温交变湿热试验箱
公司名称	南京环科试验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟门开城路1号
联系电话	86-02584199144 15051868228

产品详情

<http://www.huankeyiqi.cn/njhuanke17-Products-6987250/>

高低温交变湿热试验箱参照标准

本高低温交变湿热试验箱满足GB2423.1 - 2001试验A《高温试验方法》；GB2423.2 - 2001试验B《低温试验方法》；GB2423.3 - 93试验Ca《恒定湿热试验方法》；GB2423.4 - 93试验Db《交变湿热试验方法》等国家标准，以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592—89《高低温试验箱技术条件》、GB10586 - 89《湿热试验箱技术条件》进行设计制造。

高低温交变湿热试验箱型号规格

I 型号：GDJS - 100型 工作室尺寸（D×W×H）：450×450×500 mm

型号：GDJS - 250型 工作室尺寸（D×W×H）：500×600×810 mm

型号：GDJS - 500型 工作室尺寸（D×W×H）：700×800×900 mm

型号：GDJS - 010型 工作室尺寸 (D×W×H)：1000×1000×1000mm

型号：GDJS - 015型 工作室尺寸 (D×W×H)：1000×1500×1000mm

高低温交变湿热试验箱主要技术参数

I 温度范围：0/ -20 /-40 /-60 /-70 ~150

I 温度均匀度：2 (空载时)

I 温度波动度：±0.5 (空载时)

I 温度偏差：±2

I 湿度范围：20%~98% R.H

I 湿度均匀度：+2% -3% R.H

I 湿度波动度：±2%

I 湿度偏差：+2% -3% R.H

I 升降温速率：0.7 ~1.0 /min (空载时)

高低温交变湿热试验箱控制系统

湿度控制仪表采用(韩国TEMI880)全进口超大屏幕真彩画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项;

精度:0.1 (显示范围);

解析度：±0.1 ；

感温传感器：PT100铂金电阻测温体；

控制方式：热平衡调温调湿方式；

温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制；

具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定；

控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示；

具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小

时59分；

资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机；

具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线、数据等功能；

控制器具有荧屏自动屏保功能，在长时间运行状态下更好的保护液晶屏（使其寿命更长久）；

本试验箱回风口具有自动除霜装置（这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上，产生冰堵现象）。

高低温交变湿热试验箱加热、加湿系统

I 加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝；

I 高温完全独立系统，不影响低温、交变湿热试验；

外置式锅炉蒸汽式加湿器；

具有水位自动补偿、缺水报警系统；

加湿采用远红外不锈钢高速加温（0.75KW×2）电热管；

温湿度控制采用P.I.D + S.S.R，系统同频道协调控制；

温湿度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。

高低温交变湿热试验箱制冷系统

压缩机：全封闭法国泰康；

制冷方式：机械制冷；

冷凝方式：强制风冷；

制冷剂：R23（环保型）；

全系统管路均作通气加压48H检漏测试；

加温、降温系统完全独立；

内螺旋式冷媒铜管；

斜率式蒸发器；

干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件；

除湿系统：采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式；

高低温交变湿热试验箱保护系统

I 整体设备超温；

I 风机过热保护；

I 整体设备欠相/逆相；

I 制冷系统过载；

I 制冷机组超压；

I 加湿系统缺水保护；

I 整体设备定时；

I 其它还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。

高低温交变湿热试验箱使用条件

I 环境温度：5 ~ +28 （24小时内平均温度 28 ）

I 环境湿度： 85%

I 电源要求：AC380（±10%）V/50HZ 三相五线制

I 预装容量：6KW

售后服务 1、安装调试：我公司负责免费送货至客户指定地点,并派专业技术人员免费安装调试，培训2~5名操作员到会操作为止。2、售后服务承诺：公司产品均保修一年，终身维护。若产品出现问题，在接到报修电话15分钟响应，48小时内由我司专业维修人员上门处理。

联系我们: 公司名称：南京环科试验设备有限公司 地址:南京市江宁区麒麟门开城路1号(211135)
电话号码：025-84199144 传真号码：025-84121165-606 联系人：花春香 15951850825

QQ : 1070721123 更多详细产品信息请浏览: <http://www.huanke17.com> <http://www.njhuanke.com>