

# 医用注射器密合性负压测试仪

产品名称	医用注射器密合性负压测试仪
公司名称	济南瓦兰德仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瓦兰德 型号:WY-003 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市天桥区时代总部基地1区25号楼
联系电话	0531-88799500 18615605115

## 产品详情

WY-003 医用注射器器身密合性负压测试仪适用于注射器器身密合性能检测。是鉴定医用注射器的重要手段之一。

### 产品特点

- I 该测试仪采用7英寸专业彩色液晶屏；
- I 由 PLC 可编程控制器设定程序，自动测试，自带打印机；
- I 中文菜单显示：实时显示各项参数；
- I 测量系统负压保持1分钟内不飘移，并由机载打印机打印出测试结果。

### 测试原理

将注射器吸入不少于公称容量25%的水，是锥头向上，回抽活塞，是使基准线与公称容量线重合，然后放在注射器固定架上，将测试仪负压输出上的管子牢固装在注射器锥头上，将测试仪接入网电源，打开电源开关，待负压显示的数字表稳定后，然后按下开始按钮，测试仪将自动抽吸空气，到负压显示数字表达到88KPa时，自动停止抽吸空气，同时开始时，维持时间60S，在此期间，目力观察外套与活塞接触部位不得产生气泡现象（负压显示数字应不超过原显示值0.5KPa），且活塞与芯杆不得脱离。

### 测试标准

该仪器符合ISO 7886-1，ISO8537-2016，YY0497-2018等。

测试应用：适用于各种注射器器身密合性能测定。

## 产品参数

负压输出：-88Kpa  $\pm$  0.3Kpa

检测范围：-5Kpa ~ -90Kpa，可调

测试时间：1S ~ 9999S任意设定，误差不大于0.1秒

整机功率：60W

外形尺寸：400 mm (L)  $\times$  290 mm (W)  $\times$  300 mm(H)

净重：9kg

仪器配置：

主机、夹具、打印纸、说明书