

# 南通气瓶多久检测一次正压式呼吸器年审管多久

产品名称	南通气瓶多久检测一次正压式呼吸器年审管多久
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 使用前检查准备:

- (1)使用前先打开气瓶阀。随着管道和减压器系统压力的升高，可以听到余压报警哨的短音响。气瓶阀完全打开后，检查系统的空气储存压力，一般为(28~30)MPa；
- (2)关闭气瓶阀，观察压力表读数，5分钟内压力下降不大于2 MPa，说明供气管道系统高压气密性完好；
- (3)判断高压系统气密完好后，轻轻按下供应阀按钮，观察压力表示值的变化，当气路系统压力降至(5~6)时MPa当余压报警哨发出声音时；

注：呼吸器长期不使用时，要定期按以上方法检查呼吸器压力及高压气密性、余压报警哨。

- (4)用户需要使用空气呼吸器的其他救援功能，需要购买相关配件(其救援接头、供应阀、面罩)，安装方法如图2所示:

将安装中压导管的位置更换为他的救援接头，并将中压导管接头连接到他的救援接头的后端。救援被困人员时，只需将带面罩的外部供应阀接头插入快速接头，拧紧调节环，用同一个呼吸器逃生。

### 2.佩戴方法:

- (1)将呼吸器背在人体后面，根据身材调整肩带、腰带，合身、舒适、牢固，无不良感觉；
- (2)将面罩与供给阀相连。并将面罩上的一条长脖带套在脖子上，使用前全面罩放在胸前，方便佩戴使用；

(3)使用时，先打开气瓶阀，检查气瓶压力，然后供应阀自动打开开关关闭；

(4)戴上面具后，深呼吸，供应阀自动打开，供应适量气体，深呼吸2~3次，感觉舒适，手按压检查供应阀自动打开状态，一切正常，收紧面罩系带，使面罩和面部气密性好，系带不需要太紧，面部应感觉舒适，无明显压迫；

(5)检查面罩是否贴在脸上，气密性好的方法:关闭气瓶阀，深呼吸几次，吸收呼吸器内的气体。面罩应向人体面部移动，面罩内保持负压，人体感到呼吸困难，证明面罩和人体面部气密性好。

试验时间不易过长，深吸几次就可以了。此后应及时打开气瓶瓶阀，气瓶瓶阀开关开启应在两圈以上；

(6)佩戴呼吸器时，当压力降至(5~6)时，佩戴者应随时观察压力表的指示值Mpa当余压报警哨发出报警声时，应立即疏散现场；

(7)使用后松开面罩系带卡，摘下面罩；同时，关闭供应阀自动打开按钮。此时，从身体上拆下呼吸器，关闭气瓶阀。