

德祥仪器氙弧灯老化箱太阳辐射试验箱供应实验厂家

产品名称	德祥仪器氙弧灯老化箱太阳辐射试验箱供应实验厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	108000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

阳光辐射紫外线耐气候试验箱操作规程

为正确、安全、规范的使用 ZN-P

阳光辐射紫外线耐气候试验箱，以考核电能表的零部件性能，制定本操作规程

1 安装设备，将设备安放在水平地面上，按下脚轮刹车，固定设备。

2 接通电源，将设备的电源线接在至少 4 平方 220V 50Hz 的电源上，电源要有接地保护线。

3设备加水，用去离子水或者用纯净水往水槽中加上，打开设备下面的电控柜可以看到水箱水位，水位达到中上位置即可，缺水报警解除。将温度传感

4 摆放样品，将样品放在工作室两侧的样品架上，用卡簧卡紧，器固定在黑板上，黑板样品架**放在中间，然后关闭箱门即可。

5 设备通电，按下电源开关，电源开关指示灯和触摸屏指示灯亮，说明设备通电，再按一下电源开关设备断电(注: 电源开关可以做急停按钮使用)。

6 仪表设定，通电后，触摸屏指示灯亮，触摸屏会显示设备名称及制造商信息，用手轻轻触摸触摸屏仪表会进入菜单画面，然后点击“运行设定”，仪表进入运行设定画面，在运行画面里可能根据标准设定所需要的参数，不需设定的参数设置为零即表示不工作，设定完参数后可以点“菜单”返回菜单画面，然后点击“运行监视”，进入监控画面后点击“运行”设备即正常启动(可以在运行设定画面里直接点击“运行监视”进入监控画面)。设备在正常运行时触摸屏下方会出现“正常运行”滚动提示，当设备出现异常工作时，触摸屏下方会滚动出现异常信息