

可生产耐黄变试验箱 UV辐射耐老试验机 紫外线耐黄老化试验

产品名称	可生产耐黄变试验箱 UV辐射耐老试验机 紫外线耐黄老化试验
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

如何正确的使用耐黄变试验箱

- 1.使用前注意电压是否正确,仅适用机台上所标示之电源,避免电过量,而使电源走火2.当显示时间与实际时间(由标准时间对比测出)差异甚大时,不可随意调整线路板之零件,应通知本公司派员处理3.使用过程中灯不亮时,请检查机台之灯管是非完好。
- 4.请勿置于潮湿之场所,以防漏电。
- 5.请勿直接用水冲洗,以防漏电。
- 6.禁止将酒精、粘着剂等具有挥发性之物品及酸性物品置于机台内,防止意外发生7.请勿在机台附近使用可燃性物品,防止意外发生

8.请小心将物品放入机台。

耐黄变试验箱操作步骤

依ASTMD1148制造、作用为仿真阳光的紫外线辐射及热度、试样一机台内经紫外线照射与温度作用，经过一段时间后，观察试样耐黄变的程度，用污染灰色标作参考，判定其黄变的等级，机台附件齐全，亦可当才化及烘箱使用。耐黄变试验箱技术参数

- 1、温度控制:设定箱内温度
- 2、时间设定: 0~999.9H断电记忆型。
- 3、任何时间按RST定时器归零，重新计时。
- 4、时间单位:有S、M、H、三种，用手同时按住RST、U不放，时间单位及小数点改变种。
- 5、转盘开关: TURN提供转盘电源。
- 6、转速:转盘速度10R.P.M 士2R.P.M。
- 7、UV开关:提供紫外线光电源。
- 8、超温保护:超温失控时自动切断电源，一般设定约大于温控器20 ° C.
- 9、超温指示灯:温度超过EGO的调定值灯亮，并自动切断控制电源。