

白山医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

产品名称	白山医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

白山医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

二 洁净区高效过滤器检漏测试

摘要目的：准确检测高效过滤器

的质量，以避免高效过滤器泄漏，影响生产。方法：用尘埃粒子计数器检测高效过滤器是否有泄漏现象。结果：检测各点的悬浮粒子若超出洁净区要求的范围则有泄漏现象，需堵漏或更换。结论：本法操作简便、准确。关键词：洁净区；悬浮粒子；高效过滤器 中图分类号：R914.2

文献标识码：A 文章编号：1006—2882{2006}02—111—02 在洁净室中，高效过滤器是实现高洁净度空气净化度的关键设备。因此，高效过滤器安装或更换后，必须对过滤器的安装连接处进行检漏，以确保洁净室的洁净度符合要求”。洁净度百级状态下悬浮粒子最大准许数为 0.5~tm3500个/。

1 仪器 尘埃粒子计数器苏州市长春电子仪器厂CU—B 型 2 实验原理 应用光散射原理，计数测定时利用光电倍增管接受尘埃粒子反射的光以测定其大小和数量，并加以分析累计及数字显示。 3 实验方法 3.1 环境条件：温度控制在18—26 ；相对湿度控制在45—65%

3.2 测试状态：静态测试，室内测试人员不得多于2人。 3.3

压差：针对室内不同洁净度房间而言，静压差 5Pa，洁净区与非洁净区之间静压差

10Pa；对工艺过程中产尘量大的房间与其他房间应保持相对负压。 3.4 测试方法 3.4.1

将尘埃粒子计数器用注射用水及75%酒精擦拭消毒后再经紫外线照射30分钟传入洁净区。

3.4.2 将尘埃粒子计数器水平位置放在桌上。测量塑料管端口接插在过滤器的接嘴上。 3.4.3

打开电源。仪器进行tl检、选项后，把测量塑料管从后面板上拔下。端口放置在需要测量的位置

3.4.4 检测时采样头离高效过滤器2—4aTI，沿高效过滤器内边框及中间缓慢扫描，每块高效过滤器至少测试出5个点，观察显示数据。测试完毕后，将采样塑料管端口接到尘埃粒子计数器后面板上进行tl检。然后关闭电源。用尘埃粒子计数器测定百级洁净区高效过滤器结果见表1