

整形医院医疗污水处理设备

产品名称	整形医院医疗污水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	13100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

整形医院医疗污水处理设备

一、优点

- 1、全套设备可埋设于冻层以下或放置地上，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。
- 2、二级生物氧化处理工艺均采用推流式生物氧化，其处理效果**混合式或二级串联混合式生物氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，水质，不会产生污泥。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样物负荷条件下，对物去除率高，能空气中的氧在水中溶解度。
- 3、生化池采用生物氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。
- 4、该地理式生活污水处理设备的除臭除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。
- 5、整个设备处理配有全自动电气控制，运行安全**，平时一般不需要专人，只需适时地对设备进行。

二、风机安装、试运转注意事项

（一）安装

- 1.搬运风机时请特别注意安全，要避免风机受到碰伤和冲击。且不能把风机立起来搬运，以防止润滑油从油箱内倒出来。

- 2.机房内壁周围装有消音材料以降低噪音。
- 3.风机房应留有通风口并安装换气扇，通风口要设在上下两处便于空气对流，以防止机房内温度过高影响风机正常运行。
- 4.风机应水平安装。
- 5.配气管径不应小于风机排风口径，并注意管内清洁。送气管应安装在水面以上，以防止管内进水造成启动时压力过大。
- 6.接管时注意不要把止回阀拧倒（止回阀凸起部份应朝上）。
- 7.请正确接配电线并注意电机转向与风机旋转方向标记一致。
- 8.采用两台风机交替运行时，应避免在短时间内频繁交换启动风机，希望一台风机的连续运行时间不低于24小时。

（二）试运转

- 1.检查油箱内的机油是否达到标准。（油标尺上有刻度线标记）
- 2.检查安全阀是否设定在压力位置。如工作压力为0.3kgf/cm²，安全阀开启压力为0.33kgf/cm²。在试运行时，可手动调整排气阀升压到开启压力，调整安全阀使之恰好开启。（该压力为工作压力的1.1倍）
- 3.检查V型皮带的松紧度是否合适，如太松请调整。
- 4.启动风机前请拿下进器口滤清器，往主机内倒入30ml左右机油，使机油均匀分布于主机内部。（用手转几圈）
- 5.接通电源启动风机，请注意下列各项：
 - a.风机的转向是否与转向标记指示方向一致，如不一致要立即停机调整电机接线。
 - b.观察压力表有无压力指示。（污水处理槽内**装满水后才能运行风机，否则风机排气口无压力，则风机没有润滑。）每小时50方生活污水一体化分散式处理装置
 - c.观察滴油嘴有无无机油滴出(12~15滴/分钟)，并观察透明回油管内是否油流动。