

大型超声波设备 中奥超声波设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 大型超声波设备 中奥超声波设备 |
| 公司名称 | 太仓市中奥超声波设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号 |
| 联系电话 | 18962136569 18962136569 |

产品详情

三、使用注意事项

- 1) 震板安放时要小心轻放。
- 2) 震板切不能用硬物冲击和强烈振动。
- 3) 清洗时，清洗物和其他物体不能压在震板上，清洗槽内不能有其他杂物。
- 4) 启动超声时震板必须浸入液面100mm以下。
- 5) 防止液体和其他小物体从震板输出管流入。
- 6) 清洗槽内没有清洗液切不可启动超声波发生器，大型超声波设备，否则将损坏换能器。
- 7) 不能用水冲洗超声波发生器，超声波发生器应安装在高处且通风的地方。

超声波清洗机空化作用

空化作用就是超声波以每秒两万次以上的压缩力和减压力交互性的高频变换方式向液体进行透射。在减压力作用时，液体中产生真空核群泡的现象，在压缩力作用时，真空核群泡受压力压碎时产生强大的冲击力，由此剥离被清洗物表面的污垢，从而达到精密洗净目的

苏州中朗奥超声波设备股份有限公司致力于超声波清洗设备和化工机械设备的研发，生产，销售

超声波清洗机保养规范

1、电源为交流380v。（三相四线）2、先将超声波电源和清洗槽之间的信号线连接。（对号连接）3、将清洗槽内加入液体，高度约为300mm。储液箱内液体达到储液箱高度的一半即可温度40-55度佳。4、将要清洗的工件放入清洗槽内，工件尽量不要直接接触底部。不要对清洗槽侧壁进行撞击。5、设定好超声波所要工作的时间（注意时间不可为零），按下超声波的启动按钮，超声波开始工作。

大型超声波设备-中奥超声波设备(图)由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中奥超声波一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：颜佳兵。