

圆盘取样器-圆形取样器

产品名称	圆盘取样器-圆形取样器
公司名称	上海实润实业有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江九亭大街1382弄51号
联系电话	021-67866267 18217775671

产品详情

圆盘取样器-

高档圆形取样器难以置信的价格，在同价位内，市面上品质最好的克重机——源自中国衡器制造网

很多人在使用克重仪的时候使用的方法都是不规范的，因而造成的克重仪易损、易坏、使用寿命短。

使用方法：将待裁织物平铺在橡胶垫上，将圆盘取样器放在织物上，拉出取样器上的锁紧装置，旋转约90度，一手扶住外罩，一手握住波纹手轮，并施加一定压力，然后顺时针旋转波纹手轮（转角大于90度），即可将圆试样裁取，注意：.取样器使用后即锁紧装置，旋转至原位，使刀片不能外露，以免伤手和其他物品。

厂家提示：切割刀片为双面刀片共有四片，为圆外接四等份均布，刀片可以更换

具体操作：松开十字螺钉（每片上有四颗螺钉），取下刀片压板与取样刀片，换上新的刀片，压上刀片压板，注意使刀片口为顺时针切向，并使四片刀口处于同一平面，然后拧紧十字螺钉即可。产品说明：仪器底部有直纹刻痕，用于固定试样，便于切割，防止试样打滑。

温馨提示：本仪器刀片刀口锋利，使用中不得将手放在底部，以免损伤。仪器裁取试样应该在橡胶垫上进行，仪器不用时擦拭干净，放在仪器盒中，以免损伤

产品功能：标准切割100平方厘米布料样品。使用时，将需要切割的布料平铺在专用橡皮垫上，将取样刀置于布料上，再将取样刀安全开关拔出，此时左手按住取样刀保护座，右手顺时针旋转取样刀圆柄，划一个圈，取样完成。将取样刀开关归位。将裁下的布料样品放入克重电子天平，称出样品重量，乘以100倍，得出1平方米的布料克重。如:取下的布料克重数据为2.95克，则1平方米布料即为295克。

对您的承诺—3天包退15天包换1年保修终身维护

欢迎来电咨询及索取产品介绍

业务联系人：江晓 18217775671 021-67866267

更多详情请点击官方网址：<http://www.21fama.com/> <http://www.shirun01.com/>

圆盘取样器-高档圆形取样器