

北海基因实验室废水处理设备

产品名称	北海基因实验室废水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌型号:浩宇中兴HYYTH 适用于:医院实验室, 疾控实验室, 环境检测实验室 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

产品详情

北海基因实验室废水处理设备的与应用 1、污水处理设备的结构 生活小区污水处理中的一体化设备采用材质为Q235-A.F的钢板制作而成, 根据相关的要求来制造设备、试验并验收设备, 以确保一体化设备的。设备的和外壁做好防腐处理, 在设备的顶部加上盖子, 预留出检修孔, 以便于人员的检修。设备可以埋在地面下, 在地面上种植一些草被植物, 这样不仅不会影响到小区的美观程度, 还有利于土地面积的节约。污水处理设备同样可以置于地面以上, 设备的外壁采用钢夹芯板来达到保温和装饰的目的, 彩钢夹芯板采用自熄型泡沫塑料作为夹心材料, 用彩色涂层钢板做面层, 采用特定的工艺复合制成隔热夹芯板, 因此这种材料具有重量轻、防腐和保温性能的特点。

城镇社区生活污水处理装置 乡镇卫生院污水处理设备 乡镇卫生院污水处理设备 厂家供应 乡镇卫生院污水处理设备 推荐适宜住宅小区、疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、学校、水产加工厂、牲畜加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水, 如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理, 主要目的将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理达到回用水质要求, 使废水处理后资源化利用。

北海基因实验室废水处理设备)、粗、细格栅除污机(a)、a)定时格栅所截栅渣。加强汛期巡视, 除污, 保证水流畅通。b) 格栅除污机工作时, 设备的运转情况, 发现故障应立即停车检修。c) 格栅前遇到大块杂物及漂浮物, 及时清捞, 以防损坏除污机部件。d) 每次除污机、检修工作完毕后及时清理格栅机内外卫生, 保持干净。/安全操作a) 除污机、螺旋输送机、压渣机、检修后, 检查设备是否具备开机条件。b) 除污机、螺旋输送机、压渣机被卡住或垃圾缠绕时, 必须停机后进行处理。c) 检修除污机或人工清捞栅渣时注意安全, 并有有效的监护。/a) 保持除污机及其周围清洁。b) 细格栅每天清理后墙板, 集渣口纤维性垃圾一次。c) 发现除污机的传动链瓣有断裂现象等, 立即更换。d) 除污机、螺旋输送机、压渣机按计划定期检修。2) 、进水区、区设备/设备/必须严格执行巡视检查制度, 并符合下列规定: 注意观察各种仪表显示是否正常、。 轴承温升不得超过温度35 , 温度不得超过75 。 机械填料压盖处

不得有异常情况，定期检查油脂泵或自动加油装置的工作情况，以水的填料，滴水不成线。潜水泵机组不得有异常噪音或震动。集水池水位保持正常，检修时不得利用水泵在低工作水位以下运行水泵，抽排剩水。1) 泵站的设备应保持良好状态。2) 保持泵站的清洁卫生，各种使用工具摆放整齐。及时泵体、闸阀、管道的堵塞物。池内漂浮物及时打捞，防止泵体引起堵塞。3) 泵房的集水池一般每年至少清理一次，同时进行相关设备检修。4) 对软启动器及其他附属设备的等可按变配电站内容执行。/安全操作a) 当泵房突然断电或设备发生重大事故时，及时处理，并及时向污水厂主管部门报告，不得擅自接通电源或修理设备。b) 清理泵房集水池时，特别注意防中毒，事先制定操作方案，开具下井作业工作票，并符合相应规程。c)、检修人员在水泵开启至运行后，交付运行人员并确认后方可离开。d) 严禁启动水泵，每小时启动不得超过3次。泵运行中发现下列情况时，立即停机。控制突然异常或中断。突然发生异常声响及振动。油室轴承温度过高。压力表、电流表的显示值过高或过低。机房管线、阀门发生大量漏水。电机发生严重故障。/a) 每半年检查、更换水泵机械密封、油一次。b) 定期检修集水池浮球液位计及转换装置。(d)、技术指标有备用设备时，工作设备的完好率达到100%；泵房设备的综合完好率应达到95%以上。3)、曝气沉砂池/运行与设备a) 操作人员根据水量的变化，调节沉砂池进水阀门，保持沉砂池进水符合设计流速。b) 沉砂池的吸砂泵，应根据水量的变化进行操作，不得随意停止运行。c) 沉砂池根据积砂量定时排砂，积砂高度不得超过设计高度。d) 操作吸砂机符合下列规定：吸砂机械每日至少运行

北海基因实验室废水处理设备使用及注意事项

- 1、泵使用前应仔细检查电缆有否损坏，紧固件是否松动或脱落，泵在运输、存放、安装中有无变形或损坏。
- 2、用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻，其值应不小于2兆欧，否则应对电机定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120 。
- 3、该系列泵的安装有固定式和式两种。当采用固定式自动安装时，应将链索分别传进（偏离泵口，其连线应平行与泵口的）两个吊环螺钉或吊板中上下起吊电泵。均匀地沿着导轨下滑，直到自动耦合到位。当采用式安装时，先将软管套好，用链索穿进两个吊环上下起吊电泵，注意且不能将电缆当做线缆使用，以免发生危险。
- 4、泵接通后的方向从进水口为逆时针转动，如果电泵反转，只需将电缆线中的任何两根线对调一下接线位置即可。
- 5、电泵的机壳地线必须严格按有关规程接受，为了保证使用时人身安全，在电泵运行时，严禁在附近安装、人下水做事或，以放万一电泵漏电而发生意外事故。
- 6、电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜，切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源，确保电泵正常运行。
- 7、不得将电泵长期处于低扬程状态下运行（一般使用扬程不得低于额定扬程的60%），能控制在建议使用扬程范围内，以放电泵因超载而烧坏电机。
- 8、无自循环冷却装置的泵严禁整面长期运行，以防电泵过热损坏。

北海基因实验室废水处理设备

- 1、电泵应有专人与使用，并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
- 2、每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后，应将电泵放入清水中运转数分钟，防止泵内留下沉积物，保证电泵的清洁。

- 3、电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出，不要长期浸泡在水中，以免电机定子绕组受潮的机会，电泵的使用寿命。
- 4、在常规状态下泵每使用300~500小时后应加注或更换油室中机油（10~30号机油），使机械密封保持良好的状态，机械密封的使用寿命。
- 5、电泵拆卸、维修后，机壳组件必须经0.2Mpa气密试验检查，以确保电机密封可靠。
- 6、叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能，如密封损坏将直接影响到泵的性能，必要时应更换。

北海基因实验室废水处理设备

knqNsB46