

冷藏包3L，便携式冷藏包，防疫冷藏包

产品名称	冷藏包3L，便携式冷藏包，防疫冷藏包
公司名称	厦门齐冰冷链科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区文屏路73-16
联系电话	0592-5817050 13799283637

产品详情

冷藏包厂家——

厦门齐冰冷链科技有限公司到技术和实力均达到世界领先水平，填补了国内短途冷链运输的空白。公司的销售网络覆盖全国各个地市。公司自主研发的冷藏包产品拥有国家专利局/知识产权局颁发的专利证书，冷藏包产品行销世界各地，得到客户的肯定。同时我们已经拥有自己的自主品牌“齐冰冷链”。今后，我们将坚持不懈的为客户提供更优质的产品，更完善的服务！

齐冰冷链——冷链问题解决专家！

我司主要生产冷

藏包，疫苗冷藏包，药品冷藏包

，胰岛素包，医用冷藏包，标本接收包,果蔬配送包,样本采集包,医疗转运包等产品。

品名	型号	有效容积	制冷温度	外形尺寸	制冷方式	保
冷藏包	QB0403	5L	2-8度	250x190x270mm	冰袋/冰盒	》
冷藏包	QB0408	8L	2-8度	320x256x370mm	冰袋/冰盒	》
冷藏包	QB7003	12L	2-8度	350x280x320mm	冰袋/冰盒	》

拉杆冷藏包	QB1640	30L	2-8度	440x340x440mm	冰袋	》
生物冷藏包	QB1230	35L	2-8度	420x340x380mm	冰袋/冰盒	》
药品冷藏包	QB1640	40L	2-8度	540x460x480mm	冰袋/冰盒	》

型 号:冷藏包QB0403 内部容积:3L-5L 外部尺寸:250x190x270mm 内部尺寸:200x140x220mm

保冷时间: 24小时 包体材质:1680D双股上等材料 提手要求:单手提

袋口设计:内置密封条,有效防止冷气外流 内袋材质:白色铝膜,有效增加保冷时间 保温层:PE棉

隔热厚度: 15MM 配件材质:纯金属扣具 冰源配置:15*22cm/2条,配4个冰袋

冰源材料:胶体冰(无色无味无污染) 特 色:五层结构设计,配有透明PVC内袋,有效固定冷源

;防止冷源与药品直接接触;易清洗,可将冷凝水直接倒出来;双重保温 应用领域:人畜疫苗、生物制剂、生物药品、活性细胞、动植物标本、血浆、血液制品、人体干细胞等相关冷链运输

齐冰冷藏包产品介绍: 1. 轻便小巧,方便携带。 2.

扣具采用金属扣具,拉链为波浪形金属拉链,非常美观 3. 袋口有内置密封条,冷气不易外流 4.

前置小口袋可以放置资料、文件 5. 空包重量在1.0kgs左右 6. 内部容积:3-5L(约可以放置6斤易拉罐)

齐冰冷藏包使用方法: 1.使用冷藏包前仔细检查包体是否有破损,破洞,拉链是否损坏,确保冷藏包,疫苗冷藏包的密封性完好。 2.将冰源分开、平整放入电冰箱的冷冻室,适当预留空间(因胶体冰冷冻后体积会略为膨胀),使胶体冰充分冷冻至坚硬为止(约10-12小时);冷冻时间视冷冻室的冷冻能力为准

3.产品使用时,将充分冷冻的胶体冰从电冰箱中取出,然后逐个将胶体冰插入便携冷藏包的夹层口袋内; 4.包内冷源数量可灵活调整,以满足不同客户对温度和空间的要求。

5.将夹层固定好,再往包内放入需冷藏或冰冻的物品、饮料等,最后拉上便携冷藏包的包口拉链即可。

6.使用一段时间后,当包内的温度高于8 时,请重新替换完全冰冻的胶体冰。

7.冬天,即使除去内袋和胶体冰,便携冷藏包具有非常好的保温效果. 注意事项:

1.使用完冷藏包后,仅需要用干布轻轻擦拭PVC内袋即可。请妥善保管冷藏包,以便再次使用。

2.使用前请检查冷源的完好。轻拿轻放冷源。如遇冷源破裂,请更换新的冷源。