

## 冷藏包25L，医用冷藏包，防疫冷藏包,保温包

产品名称	冷藏包25L，医用冷藏包，防疫冷藏包,保温包
公司名称	厦门齐冰冷链科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区文屏路73-16
联系电话	0592-5817050 13799283637

## 产品详情

### 冷藏包厂家——

厦门齐冰冷链科技有限公司到技术和实力均达到世界领先水平，填补了国内短途冷链运输的空白。公司的销售网络覆盖全国各个地市。公司自主研发的冷藏包产品拥有国家专利局/知识产权局颁发的专利证书，冷藏包产品行销世界各地，得到客户的肯定。同时我们已经拥有自己的自主品牌“齐冰冷链”。今后，我们将坚持不懈的为客户提供更优质的产品，更完善的服务！

齐冰冷链——冷链问题解决专家！

### 我司主要生产冷

藏包，疫苗冷藏包，药品冷藏包

，胰岛素包，医用冷藏包，标本接收包,果蔬配送包,样本采集包,医疗转运包等产品。

品名	型号	有效容积	制冷温度	外形尺寸	制冷方式	保
冷藏包	QB0403	5L	2-8度	250x190x270mm	冰袋/冰盒	》
冷藏包	QB0408	8L	2-8度	320x256x370mm	冰袋/冰盒	》
冷藏包	QB7003	12L	2-8度	350x280x320mm	冰袋/冰盒	》

拉杆冷藏包	QB1640	30L	2-8度	440x340x440mm	冰袋	》
生物冷藏包	QB1230	35L	2-8度	420x340x380mm	冰袋/冰盒	》
药品冷藏包	QB1640	40L	2-8度	540x460x480mm	冰袋/冰盒	》

齐冰冷藏包产品介绍：1.整包可背可提，带拉杆，滚轮，方便携带和收纳。

2.扣具采用金属扣具，拉链为波浪形金属拉链，非常美观 3.袋口有内置密封条，冷气不易外流

4.冷藏包两侧带扣具，顶部带拉筋，方便收纳，不占用空间。 5.内部容积：25L-30L 型

号：冷藏包QB1640 应用范围:人畜疫苗、生物制剂、生物药品、活性细胞、动植物标本、血浆、血液制品、人体干细胞等相关冷链运输 包体材质:涤纶600D 保冷时间: 30小时 内部容积:25L-30L

外部尺寸:440x340x440mm 内部尺寸:400x300x400mm 手提要求:可同时单手提和单肩背

袋口设计:内袋高于拉链1CM，有效防止空气从拉链缝隙流动 内袋材质:涂银PVC，有效增加保冷时间 保温层:PE棉 隔热层厚度: 15MM 配件材质:纯金属扣具 冰源配置:28\*8cm/16条

冰源材料:胶体冰（无色无味无污染） 冷冻特点:

在冷冻成固体时，冰排最大厚度不超过未冻结时厚度的15% 特 色：五层结构设计，配有透明PVC

内袋，有效固定冷源；防止冷源与药品直接接触；易清洗，可将冷凝水直接倒出来；双重保温 备

注：配有拉杆和轮子 齐冰冷藏包使用方法：1.使用冷藏包前仔细检查包体是否有破损，破洞，拉链是否损坏，确保冷藏包，疫苗冷藏包的密封性完好. 2.将冰袋或者冰盒分开、平整放入电冰箱的冷冻室，适当预留空间（因胶体冰冷冻后体积会略为膨胀），使冰袋/冰盒充分冷冻至坚硬为止（约10-12小时）；冷冻时间视冷冻室的冷冻能力为准。 3.产品使用时，将充分冷冻的冰袋/冰盒从电冰箱中取出，然后逐个将冰袋/冰盒插入便携冷藏包的夹层口袋内；

4.包内冰袋/冰盒可灵活调整，以满足不同客户对温度和空间的要求。

5.将夹层固定好，再往包内放入需冷藏或冰冻的物品、饮料等，最后拉上便携冷藏包的包口拉链即可。

6.使用一段时间后，当包内的温度高于8 时，请重新替换完全冰冻的冰袋/冰盒。

7.冬天，即使除去内袋和冰袋/冰盒，便携冷藏包具有非常好的保温效果. 注意事项：

1.使用完冷藏包后，仅需要用干布轻轻擦拭PVC内袋即可。请妥善保管冷藏包，以便再次使用。

2.使用前请检查冷源的完好。轻拿轻放冰袋/冰盒。如遇冰袋/冰盒破裂，请更换新的冰袋/冰盒.