

# 聚氨酯海绵泡沫清管器 长输管道测径除锈皮碗清管器

产品名称	聚氨酯海绵泡沫清管器 长输管道测径除锈皮碗清管器
公司名称	上海艾立德实验室装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海象牌 型号:DN500 产品:咨询客服
公司地址	上海市普陀区大渡河路1718号C区306-7室（注册地址）
联系电话	13917087026

## 产品详情

清管器操作工作内容和要求：

### 一、发球

- 1.发球前确定球筒内压力为零，然后打开快开盲板，将清管球放入发球筒，盖好快开盲板。
- 2.开发球装置前控阀，缓慢打开发球装置后控阀，注意观察通球指示仪以及压力变化
- 3.当通球指示仪显示球已出发球筒后，打开出站阀门。
- 4.记录过球时间、压力、通知收球方做好收球准备。
- 5.关闭发球装置前、后控阀、打开收球筒排污阀，取下管帽并打开清扫阀，接入压缩机空气，将筒中残液排出，并清扫发球筒。
- 6.关闭排污阀及清扫阀，打开快开盲板，清洗筒体内外，关闭和锁紧快开盲板，将通球指示仪复位。

### 二、收球

- 1.根据清管球的运行情况，准备收球。
- 2.缓慢打开收球装置前、后控阀、稍微关小进站阀，注意观察收球指示仪及压力变化。
- 3.当收球指示仪显示球以进入收球筒后，完全打开进站阀，关闭收球装置前、后控阀。

4.打开收球筒排污阀，取下管帽并打开清扫阀，接入压缩机空气，将管中残液排出并清扫收球筒。