

# PY2系列大剂量药剂自动投加溶解装置

产品名称	PY2系列大剂量药剂自动投加溶解装置
公司名称	上海奥德水处理科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市长宁区番禺路390号时代大厦15F
联系电话	86-2162944460 15040640656

## 产品详情

### PY2-2000大剂量药剂自动投加溶解装置式样书

本系统为一套稀释、搅拌及计量大剂量药剂溶液的自动配制装置。

型号： PY2-2000

外型尺寸： 长2420 mm X 宽1300 mm X 高1850 mm（箱体）

本体重量： 1.1吨(运转时重量3.2吨)

生产能力： 2000l/h

连接口径： DN25

整机功率： 3.4KW

#### 1. 技术性能 technical performance

变频调速系统，定量给料系统，药剂投加精确可调

LG电器电控系统，全自动运行，节省人工

碳钢防腐箱体，质量可靠

自动停机保护装置

## 2. 技术参数 technical parameter

### 2.1干粉投加装置

干粉进料斗：容积150L

一只

变频投加螺旋电机：功率2.2kw,投加量为20~1000kg/h

一只

与物料接触部分为316L材质(喷塑)

震动电机

一只

### 2.2槽体The tank

槽体形式：二槽式，材质：碳钢防腐。

第一槽：药剂配制。收集定量的来水及干粉。

电磁阀(220V-50Hz, ) (ROFES)

一只

流量计(0~2500l/h)

一只

低速搅拌器：螺旋桨为3叶（不锈钢304材质衬胶）、功率0.55kw（西门子电机）一只

第二槽为熟化槽，确保有一定时间给溶液熟化储存。

低速搅拌器：螺旋桨为3叶（不锈钢304材质衬胶）、功率0.55kw（西门子电机）一只

连杆浮球：PP材质  
一只

### 2.3控制箱Control tank

操作原理：低水位停止整套装置、中水位启动自来水供应的电磁阀、高水位关闭自来水供应阀并停止干粉进料机。

电控组件：LG

电缆：2或3芯，氯丁二烯橡胶或聚氯乙烯外涂层。

控制箱为下列项目服务，并配PLC自控：

2台低速搅拌机、

1台3水位连杆浮球、

1台干粉容量进料机、

1台给水用的电磁阀

1台震动电机