

美国密霍蓝德稀释器

产品名称	美国密霍蓝德稀释器
公司名称	华虹科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海浦东上海东方路1663弄23号1402房间
联系电话	86-2151082920 13661459390

产品详情

美国密霍蓝德稀释器
产品描述：美国密霍蓝德稀释器----- HEPA高效过滤器验证测试
HEPA高效过滤器验证测试对很多行业是非常关键的，比如半导体行业，高效过滤器和超高效过滤器有效和正确的测试是至关重要的，我们为洁净房和过滤器测试行业提供有效的产品。
当使用尘埃颗粒计数器对过滤器进行完整性测试时，过滤器和过滤器系统的颗粒浓度一定超过了6,000,000颗/立方英尺，大多数尘埃颗粒计数器最多只能测试颗粒数目是100,000颗/立方英尺（重叠损失，两个或以上小颗粒会被看做是一个大颗粒）。为了量化缺陷，知道过滤器的气溶胶浓度是必须的。这样，一个可靠的气溶胶稀释器是必须的。此稀释器是市场上唯一能溯源到NIST的稀释器。
密霍蓝德稀释器有10年以上的洁净房实际测试经验。它为PSL微球气溶胶而设计。它不依赖电子电路、流量计、传感器和孔。
微球（就是以前俗称的聚苯乙烯胶乳球或者PSL）在过滤器生产厂家和洁净房现场安装中，微球被用作气溶胶来检测过滤器的完整性。微球被看做是一种分子污染物（AMC），不含有阳离子，能在各种等级的半导体洁净厂房中安全使用。
50毫升的微球用1加仑（3.8升）的纯水来稀释。
Microsphere Size
微球大小
Volume
体积
0.1 ?m 300 ml
0.1 ?m 500 ml
0.3 ?m 300 ml
0.3 ?m 500 ml
Nalgene Graduated Cylinder? 50 ml
Dilutor Models
稀释器型号
Model 450 AD (450:1 dilution)
型号：450 AD（稀释比例：450:1）
Model 1000 AD (1000:1 dilution)
型号：1000 AD（稀释比例：1000:1）