

韩国呼吸式CA2000酒精检测仪|酒精测试仪

产品名称	韩国呼吸式CA2000酒精检测仪 酒精测试仪
公司名称	北京世纪仕航科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区大郊亭桥3号华腾国际写字楼518
联系电话	86-01067728569 13501193607

产品详情

韩国呼吸式CA2000酒精检测仪|酒精测试仪，嘴不用含吹管，把气吹入管中即可，卫生、干净，具有高可靠、高精度、使用方便等特点，它采用了新型的气体检测技术，可以准确探测气体的酒精含量，LED数字显示使得检测直观、有效。独特的探头可有效地区分烟味、可乐、咖啡等非酒精气体的干扰。是便携应用的理想产品。

- 技术指标和特点
- 1.三位数字显示 (X.XX ° C/BRAC)
 - 2.检查范围：0.00~0.40 ° C（血液中的酒精含量）或0.00~4.00mg/ml(BRAC)（呼气中的酒精含量）
 - 3.检查精度：±0.01%(0.01BAC)或±0.05mg/liter(0.50BRAC)
 - 4.恢复时间：30秒
 - 5.预热时间：20秒
 - 6.感应时间：5秒
 - 7.功耗极低；一块9伏方电池可连续工作三小时以上,还配有点烟器连线。
 - 8.字符明亮；红色LED显示数据，夜间清晰可见。
 - 9.声音报警：酒精含量超限时，蜂鸣器自动报警。
- 操作方法
- 1.按下电源开关，仪器进行内部自检和预热，显示从200到000倒计时，历时20秒。
 - 2.倒计时结束发出声音提示，同时绿灯变亮，表示仪器正常，可开始检测。
 - 3.对准进气孔吹气5秒左右，嘴无须含住吹嘴，若检测到酒精，蜂鸣器报警，红绿灯同时闪烁。再过4秒，显示浓度数据，若浓度在0.00和0.05之间，仅绿灯闪烁；若大于等于0.05，仅红灯闪烁，并伴有急促的声音报警。浓度数据保持15秒后仪器显示变为OFF。
 - 4.若从吹气中没有检测到酒精或开机后30秒内不做任何检测，仪器显示从000变为OFF。
 - 5.当仪器显示OFF时，必须关机才能重新开机测量。
- 注意事项：
- 1.禁止往气孔内吹烟雾。气孔内不能进入液体。不要堵住出气孔。
 - 2.黄灯亮表示电源电压偏低，需要更换电池。
 - 3.当显示Ho和倒F时，表示已超出测量的最大值。
- 标准配置：检测仪 5只吹口 9V碱性电池 DC适配器 使用说明书 仪器盒

- 位数字显示 (X.XX ° C/BRAC)
- 2.检查范围：0.00~0.40 ° C（血液中的酒精含量）或0.00~4.00mg/ml(BRAC)（呼气中的酒精含量）
 - 3.检查精度：±0.01%(0.01BAC)或±0.05mg/liter(0.50BRAC)
 - 4.恢复时间：30秒
 - 5.预热时间：20秒
 - 6.感应时间：5秒
 - 7.功耗极低；一块9伏方电池可连续工作三小时以上,还配有点烟器连线。
 - 8.字符明亮；红色LED显示数据，夜间清晰可见。
 - 9.声音报警：酒精含量超限时，蜂鸣器自动报警。
- 操作方法
- 1.按下电源开关，仪器进行内部自检和预热，显示从200到000倒计时，历时20秒。
 - 2.倒计时结束发出声音提示，同时绿灯变亮，表示仪器正常，可开始检测。
 - 3.对准进气孔吹气5秒左右，

嘴无须含住吹嘴，若检测到酒精，蜂鸣器报警，红绿灯同时闪烁。再过4秒，显示浓度数据，若浓度在0.00和0.05之间，仅绿灯闪烁；若大于等于0.05，仅红灯闪烁，并伴有急促的声音报警。浓度数据保持15秒后仪器显示变为OFF。

4.若从吹气中没有检测到酒精或开机后30秒内不做任何检测，仪器显示从000变为OFF。

5.当仪器显示OFF时，必须关机才能重新开机测量。 注意事项：

1.禁止往气孔内吹烟雾。气孔内不能进入液体。不要堵住出气孔。

2.黄灯亮表示电源电压偏低，需要更换电池。 3.当显示Ho和倒F时，表示已超出测量的最大值。

标准配置：检测仪 5只吹口 9V碱性电池 DC适配器 使用说明书