

# 湖南固体生物质颗粒检测 木屑成型颗粒测试

产品名称	湖南固体生物质颗粒检测 木屑成型颗粒测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

湖南固体生物质颗粒检测 木屑成型颗粒测试

生物燃料颗粒化验流程如下：

1.取50克混合均匀的燃料，破碎到13毫米以下，均匀摊平到不锈钢盘子里，放入预先升温到105度的干燥箱里面烘干15分钟。时间到了，戴上手套取出盘子，放在室内凉至恒温。这一步要注意，要让试样随着室内温度慢慢降温；不要风吹试样或放空调下面吹，这样会影响化验数据。

2.去粉碎机里研磨至粉面状，粉碎后，有勺子再搅拌均匀。然后用2张擦镜纸称重，机记下纸的重量，天平归零，在纸上称1克正负0.0005的粉面。

以上是化验前期试验工作，下面就是仪器操作步骤。

1.打开量热仪，普通按键量热仪、触摸屏量热仪、微机全自动量热仪、高精度微机全自动量热仪进行发热量化验。

2.拧开氧弹，将氧弹上部分放到氧弹支架上，挂上点火丝，系上棉线，放上坩埚，将包纸好的试样压住棉线，放在坩埚里面。

3.用量筒或10ml针管取10ml水，注到氧弹杯体中；再把氧弹上半部分拿起，让氧弹上下部分合体，拧好氧弹。

- 4.往氧弹里面充氧气，2.8-3个压的氧气，气体进入氧弹后，稳定30秒后，关闭充氧装置。
- 5.将氧弹放到量热仪小筒内，盖上盖子，输入包纸纸重和试样重，然后点启动，仪器开始运转分析。
- 6.等待化验结果出来，建议每个试样都要做平行试样，以此保证数据的准确性。