

纸尿裤饱和吸收量测试仪

产品名称	纸尿裤饱和吸收量测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

纸尿裤饱和吸收量测试仪

用于纸尿裤卫生巾等产品渗透性能的测定。

纸尿裤渗透性测试仪实验步骤：

- 1.将纸尿裤渗透性测试仪水平放置，调节上下面板之间的夹角为 $(30 \pm 2)^\circ$ ，在调节漏斗的下口，使其中心点的投影距测试仪斜面板下边缘为 (200 ± 2) mm，漏斗下口的开口面向操作者。将适量溶液倒入漏斗中，使漏斗润湿，并用测试溶液润洗漏斗两遍。
- 2.取待测试样一条，将其两遍松紧带（包括立体护边）剪去后，再平整地将试样放在测试仪的斜面板上，使用面朝上，试样后部在斜面板上方，分别距试样内置吸收层的中心点两端各量取100mm作为测试区域，将长出的部分分别向斜面板的上部和底部折回，再用四个不锈钢夹固定试样，不锈钢架不得妨碍溶液流动。调节漏斗高度，使其下口的下端距试样表面5mm-10mm，然后在测试仪的下方放一个烧杯，收集经试样渗透后流下的溶液。
- 3.按照表A.1的规定，用量筒准确量取测试溶液，导入调节好的漏斗中，然后迅速打开漏斗节门至大，使溶液自由地流到试样的表面上。并沿斜面往下流动到烧杯中，待溶液流完后，将漏斗节门关闭，并擦拭漏斗下口，使之没有溶液。用量筒量取烧杯中的溶液（量准至1ml），作为测试结果。若测试溶液从试样侧面流走，则该试样作废，另取一条重试。

滑渗量测试结果计算：

滑渗量以试样未吸收的测试溶液的体积表示，每个样品测7条，去掉7条测试结果中的大值和小值，取其余5条的算术平均值作为其终测试结果，至1ml。

渗漏量的测定：

如上所述，待测完回渗量后，移去试样，迅速称量放于试样底部滤纸的质量，试样的渗漏量以试样底部滤纸实验前后的质量差来表示，以5条试样的算术平均值表示终结果，精度0.1g

技术特征

- 配置齐全，方便使用
- 多种选择，满足不同标准要求
- 结构简单，方便操作

技术参数

压块 \varnothing 100mm，重量 (1.2 ± 0.002) kg （能够产生1.5kPa的压力）

标准漏斗 容积150mL（上标60ml、80ml刻度线）

实验角度 $30^\circ \pm 2^\circ$ （纸尿裤） $10^\circ \pm 1^\circ$ （卫生巾、选配）

放液漏斗 60ml

外型尺寸 410mm × 310mm × 640mm（长宽高）

重 量 18kg

工作温度 15 -50

相对湿度 高80%，无凝露

参照标准

GB/T28004-2011、GB/T8939-2008

产品配置

主机、滤纸、烧杯、不锈钢标准压块、漏斗、量筒

产品包装在各行各业都扮演着重要的角色。首先，包装对于产品的保护是至关重要的。比如对于物理机械性能，包装都能够有效地保护产品，防止其在生产、运输、储存及使用过程中受到损害。

尤其对于药品这种对安全性和有效性有严格要求的产品来说，包装的保护作用更是至关重要。例如在药品包装材料的选择和生产过程中，需要充分考虑其物理机械性能，以满足药品对包装的基本要求。

总的来说，药品包装作为产品出厂后质量保护的关键环节，其重要性不容忽视。各行业应加强对包装质量的管理和控制，同时注重包装物理机械性能的准确性，以确保产品的整体质量和安全性。

纸尿裤饱和吸收量测试仪

此为广告